


PH-58P/PH-58PD/FH-58P(MBK)/FH-58P(TGY)/FH-58P(MIV)

使用可能なスタンド/ポール


PS-01MD	PS-01LF	GPS-02	PS-38SS	PS-48SL	PS-40S
○	○	○	○	○	○

後板 (単位:cm)



○は弊社製品のポール又はスタンド用取付け穴です。
 ○の取付け穴で他社のポール又はスタンドにも取付け可能です。
 ※他社製品の場合は取付け前に穴の位置や大きさをご確認ください。
 ※壁付けの場合は取扱説明書に従って取り付けてください。
 ※φ0.55、φ0.56、φ0.8、φ0.4は穴の直径です。

底板 (単位:cm)



○は弊社製品のポール用取付け穴です。
 ○の取付け穴で他社のポールにも取付け可能です。
 ※他社製品の場合は取付け前に穴の位置や大きさをご確認ください。
 ※φ0.55は穴の直径です。