


PH-614/PH-614D/FH-614D(MBK)/FH-614D(TGY)/FHM-614D

使用可能なスタンド/ポール

PS-01MD	PS-01LF	GPS-02	PS-38SS	PS-48SL	PS-40S
					


※ポストスタンドに取り付ける際は、
4点留めではなく3点留めとなります。
※後板でのポールへの取付けはできません。

後板 (単位:cm)



○は弊社製品のスタンド用取付け穴です。
○の取付け穴で他社のスタンド又はポールにも取付け可能です。
※他社のスタンド又はポールに取り付けの際は、
取付け前に穴の位置や大きさをご確認ください。
※壁付けの場合は取扱説明書に従って取り付けてください。
※φ0.4は穴の直径、φ0.4、φ0.8はダルマ穴です。

底板 (単位:cm)



○は弊社製品のポール用取付け穴です。
○の取付け穴で他社のポールにも取付け可能です。
※他社製品の場合は取付け前に穴の位置や大きさをご確認ください。
※φ0.55やφ0.9は穴の直径です。