

SONY

新商品ニュース

ワイヤレスネックバンドスピーカー

耳元に広がる自分だけの音

— 通話もテレビも音楽も —



(H) チャコールグレー



(W) ホワイト

ワイヤレスネックバンドスピーカー

SRS-NB10

オープン価格

NEW



急速充電^{*1}
10分充電
60分使用

連続使用時間^{*1*2}
約20時間

防滴性能^{*3}
IPX4

USB
Type-CTM
対応

テレワークに

周囲のノイズをおさえて、自分の声をクリアに届ける。
相手の声もはっきり聞こえて、ストレスのないオンライン会議を



2つの高性能
マイクを搭載

クリアな
通話音声

マイクミュート^{*4}
機能

ながら使いに

家事をしながら音楽を。
耳をふさがないので、周りの音を聞きながら一日中快適に楽しめる



軽量設計

防滴性能

テレビ視聴に

大きな音を出しにくい時間帯や住環境でも、耳元で音が響くので、
小さな音でもクリアなサウンドを楽しめる



ロングバッテリー

※Bluetooth®対応のテレビと接続できます。Bluetooth®が「A2DP」プロファイルに対応している必要があります。詳しくは、お使いのテレビの取扱説明書をご覧ください。Bluetooth®無線技術の特性により、送信側の音声・音楽再生と比べて、ネックバンドスピーカー側での再生がわずかに遅れます。

*1 内蔵充電電池充電時間(周囲の温度が15~35℃で、出力電流が0.5A(500mA)以上のUSB ACアダプターに接続した場合) *2 当社規定の音源を使用し、本機の音量をVol.22に設定した場合の再生時間です。再生する音量や楽曲、周囲の温度や使用状況により、上記の時間と異なる場合があります *3 IPX4とは、あらゆる方向からの飛沫に対して本体機能を保護するものです。火災や感電の危険を減らすために、USB端子を使用している間は、本体を水や水滴にさらさないでください。花瓶やその他の液体が入った容器を本体の上に置かないでください *4 マイクミュート(消音)は、ネックバンドスピーカーのマイクをオフします。お使いのスマートフォンやパソコンのソフトのマイク設定とは連動しません

●オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください

マイク・スピーカー性能




クリアな音が広がるフルレンジスピーカーユニット

小型サイズながら感度が高いフルレンジスピーカーユニットを斜め前向きに配置し、包まれるようなサウンドを体験。背面にパッシブブラジエーターを搭載し、通話から音楽鑑賞までバランスのとれた豊かなサウンドを楽しめる。

2つの高性能マイク搭載

2つのマイクを最適に制御し、高度な音声信号処理を行う「高精度ボイスピックアップテクノロジー」を搭載。自分の声を正確かつ鮮明に集音し、生活音下でも相手にクリアな声を届けます。オンライン会議で発生する不快なハウリングやエコーを抑え、音途切れのない快適な通話を実現。



操作ボタン



右

マイクミュート(消音)ボタン*1

ボタン一つでマイクのON/OFF操作が可能なマイクミュートボタンを搭載



左

+/-(音量)ボタン

本体から、かんたんにボリュームの操作が可能

再生/通話ボタン

音楽の再生・停止や曲送り・曲戻しが可能

NEW ワイヤレスネックバンドスピーカー SRS-NB10 オープン価格

特長

- クリアな音が広がるフルレンジスピーカーユニット搭載
- 生活音下でも相手にクリアな声を届けられることができる「高精度ボイスピックアップテクノロジー」
- パッシブブラジエーター搭載で通話も音楽もバランスよく楽しめる
- 人間工学に基づく設計で、長時間使用しても快適な装着感
- 水がかかる場所でも使用可能なIPX4対応*2
- 連続使用約20時間*3*4の長時間再生が可能

主な仕様

スピーカーシステム	スピーカータイプ	フルレンジ
Bluetooth®無線仕様	通信方式	Bluetooth®標準規格 Ver.5.1
	対応プロファイル	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
	対応コーデック	SBC, AAC
	ハンズフリー	●
マイク	形式	MEMS
	指向特性	オムニディレクショナル
電源・その他	連続使用時間	約20時間*3
	電池充電	USB Type-C™
	充電電池充電時間	約4時間*4
	最大外形寸法(幅×高さ×奥行)	約191mm×49mm×185mm
	質量	約113g
	付属品	USB Type-C™ケーブル×1

*1 マイクミュート(消音)は、ネックバンドスピーカーのマイクをオフします。お使いのスマートフォンやパソコンのソフトのマイク設定とは連動しません *2 IPX4とは、あらゆる方向からの飛沫に対して本体機能を保護するものです。火災や感電の危険を減らすために、USB端子を使用している間は、本体を水や水滴にさらさないでください。花瓶やその他の液体が入った容器を本体の上に置かないでください *3 当社規定の音源を使用し、本機の音量をVol.22に設定した場合の再生時間です。再生する音量や楽曲、周囲の温度や使用状況により、上記の時間と異なる場合があります *4 内蔵充電電池充電時間(周囲の温度が15〜35℃で、出力電流が0.5A(500mA)以上のUSB ACアダプターに接続した場合)

SRS-NB10について詳しくはこちらへ



安全に関する注意

商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などにより、死亡や大けがをすることがあります。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のために予告なく変更することがあります ●実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります ●掲載商品のなかには地域により品薄・品切れになるものがあります。販売店にお確かめのうえお選びください

商品購入時の注意 ●「保証書」の記載事項を必ず確認のうえ、大切に保管してください。モデル専用保証書を同梱しております ●当社は、アクティブスピーカーの補修用性能部品を製造打ち切り後6年保有しています。ただし、故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください ●製品でご利用可能なサービスは、予告なく変更・停止・終了することがあります。また、第三者が提供するサービスについて、ソニーはいかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください

各社商標など ●「SONY」はソニーグループ株式会社の登録商標です。各ソニー製品の商品名・サービス名及びロゴマークはソニーグループ株式会社またはグループ各社の商標または登録商標です ●その他記載されているロゴ、システム名、商品名は、各社および商標権者の登録商標あるいは商標です

製品情報は

「My Sony アプリ」で。

シンプル画面で「知りたい」が見つかりやすい。

製品購入後は「使いこなし情報」を手元にお届け。



ソニーウェブサイト sony.jp/



表示を正しく
家電取組協会

当社は、適正な表示を
推進しています。

ソニー株式会社
ソニーマーケティング株式会社 / 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

商品に関するお問い合わせは

総合サポートページ sony.jp/support/
買い物相談窓口 フリーダイヤル ☎ 0120-777-886

- 携帯電話・PHS・一部のIP電話からは 050-3754-9555
- 受付時間 月～金 9:00～18:00 (祝日・年末年始を除く)

カタログ内容について、詳しく知りたい方は、近くのソニー商品販売店、または買い物相談窓口にお問い合わせください

ソニー ショールーム
〒104-0061 東京都中央区銀座5-8-1 銀座プレイス
ソニーの最新商品やソリューションをご体験ください。なお展示していない商品もあります

EWMP-1 Printed in Japan. (84968992)

お問い合わせは当店へ

2021.06
カタログ記載内容2021年6月現在

本カタログは環境に配慮した植物油インキを使用