ACEB0001

お客様用保存版

FG2段平台 取扱説明書

このたびはタテヤマアドバンスの製品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。
この製品を正しく安全にご使用いただくためにこの取扱説明書をよくお読みください。

この取扱説明書は、いつでもお読みいただけるよう**大切に保管**してください。

この取扱説明書に記載した注意事項は、安全に関する重要な内容を示しています。
人身事故や財産上の損害を未然に防止するため、次のような絵表示をしています。

絵表示	内 容
⚠注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者などが負傷するおそれや、物的損害の発生が予想されることを示します。

絵表示	内 容
	「必ず行なっていただくこと」を示します。
	「してはいけないこと」を示します。

販売店・施工業者様へ：この取扱説明書は施工完了後、必ずお客様へお渡しください。

目　　次

1. 安全のために必ずお守りください…… P. 1
2. 各部の名称 …… P. 2
3. ご使用上の注意事項 …… P. 2
4. 部品の取り付け方法 …… P. 3
5. オプションの取り付け方法 …… P. 3
6. お手入れについて …… P. 4
7. 不具合対応について …… P. 4
8. 製品仕様 …… P. 4

1 安全のために必ずお守りください

⚠注意

使用中は、組立ねじを絶対に取り外さないでください。倒壊や部品の落下によりケガをすることがあります。

製品を足場代わりに使用しないでください。製品が変形、倒壊し、ケガをすることがあります。

耐荷重の許容値内で使用してください。性能値を超えて使用すると製品が変形、倒壊し、ケガをすることがあります。

商品をのせたまま移動させないでください。製品の倒壊や商品の落下によりケガをすることがあります。

製品を分解するなど、不当な修理・改造を加えないでください。製品が破損し、ケガをすることがあります。

製品の破損・変形を発見した場合、直ちに使用を中止し、当社支店または営業所へ連絡してください。

2 各部の名称

アジャスター仕様



キャスター仕様



注意ラベルについて

本製品は上の図の示す位置に「注意ラベル」が貼り付けてあります。



製品に貼り付けてあるラベルは必ずお読みください。また、ラベルは剥がさないでください。

オプション

【床板連結金具】



平台をW方向に並べた場合のずれ止めに使用します。

【ランカン連結金具】



平台を並べ、ランカン（メス）を連結する際に使用します。
この場合、ランカン（オス）は使用しません。

3 ご使用上の注意事項

本製品のご使用にあたっては、以下の点をお守りください。

■ この製品は屋内でのみ使用してください。屋外で使用した場合、雨濡れによりさびや破損のおそれがあります。

4 部品の取り付け方法

【上ランカンの取り付け方法】

① 上ランカン（メス）の脚を天板の孔に差し込みます。

② 上ランカン（オス）の左右の線材を上ランカン（メス）のパイプに差し込みます。





【下ランカンの取り付け方法】

① 下ランカンの脚を床板の孔に差し込みます。



5 オプションの取り付け方法

【床板連結金具の取り付け方法】

① FG2段平台をスキマのないように並べます。

② 下ランカンを外してから、床板連結金具を下図のように取り付けます。



【ランカン連結金具の取り付け方法】

① FG2段平台をスキマのないように並べます。

② 上ランカン（オス）を外し、ランカン連結金具を上ランカン（メス）に差し込みます。



6 お手入れについて

安全に長くご使用いただくために、定期的に清掃・点検を行なってください。

■スチール部に付いた汚れは、水を含ませ固く絞った柔らかい布で拭き取ってください。タワシなどの硬いものでこすると表面に傷が付き、腐食の原因となります。

■上記でも取れない汚れには、薄めた中性洗剤を含ませ固く絞った柔らかい布で拭き取ってください。洗剤使用後は水拭きし、乾いた布で水分を拭き取ってください。

7 不具合対応について

不具合が発生した場合、そのままにしておくと製品破損や人身事故の原因になるおそれがあります。
次のような不具合がないか、お手入れの時などを利用し、点検して処置ください。

現象・兆候	考えられる原因	対処方法
支柱・枠がぐらつく	組立ねじがゆるんでいる	電動ドライバーなどでしっかり締め直す

※以上の処置をしても直らなかったり、現象・原因が見当たらない場合は、ご自分で修理をせずに、必ずお求めの販売店または当社支店・営業所へご連絡ください。

8 製品仕様

【主な材質と表面仕上げ】

部位	材質	表面処理
前面枠・側面ビーム	スチール	焼付塗装
天板・床板	スチール	焼付塗装
ランカン	スチール	クロームメッキ

【耐荷重性能】 ※注意ラベルにも耐荷重性能が表記されています。

アジャスター仕様



キャスター仕様



この取扱説明書を紛失した場合または、製品の注意ラベルが損傷した場合は再発行いたしますので、お気軽にお買い求めの販売店、もしくは最寄りの当社支店・営業所へご連絡ください。

- 本取扱説明書・対象製品は、予告なく仕様変更・廃止する場合があります。
- 内容についてご不明な点は、最寄りの当社支店・営業所までお問い合わせください。
- 掲載内容の全部または、一部の複写・複製・転訳載、および磁気・光記録媒体への入力等を禁じます。これらの許諾は、当社にご照会ください。

三協立山株式会社 タテヤマアドバンス社
〒103-0007
東京都中央区日本橋浜町2-9-5
TEL(03)5640-1819
http://advance.st-grp.co.jp/

商品コード 098286 SE
16－09－0.2.（8）
ACEB0001