

# 泡

## タイプ専用

※必ず重曹泡スプレーの  
スプレーボトルにつめかえてください。



C00135

GN 重曹泡スプレー

### つめかえ用 360ml

#### ● 特長

- 水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水に、重曹を配合した無色無臭のクリーナーです。
  - 汚れに貼り付く泡タイプなので、レンジフードや壁等の傾斜面にも便利です。
  - 水拭きでは取れない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。
  - 洗剤を使用していないので、環境にやさしく排水も汚しません。
  - ニオイの元となる汚れを取り除くので、消臭効果もあります。
- ※頑固な油汚れ、古い汚れ、こびりついた汚れ、機械油等は落ちません。

#### ● 用途

- レンジフードやキッチン壁の飛び散り油に。
  - 浴室の皮脂汚れ、冷蔵庫の内外、食器棚、電子レンジ等の調理家電、窓ガラスのお掃除に。
- ※家電製品は必ず電源を切ってからご使用ください。また製品の吸排気口に直接スプレーしないでください。



水洗い・水拭きできないもの、漆器、皮革類、絹製品、金箔、アルミ、銅、真鍮、貴金属、宝石類、眼鏡、ニス塗りのもの、表面加工された家具、自動車の塗装面、油や熱等で劣化した塗装面

#### ● 使用方法

- 噴射口を「ON」にし、直接スプレーした後(使用量の目安: 1㎡に対し約4回噴射)、拭き取るか洗い流してください。または、布等に含ませて拭き取ってください。使用後、増粘剤(食品添加物)に起因する白い拭きムラが気になる場合は、再度拭き取ってください。(使用後は必ず噴射口を「OFF」にして保管してください。)

※材質、塗装の種類により変色することがありますので、必ず目立たない部分で試してからご使用ください。

#### ● ボトルへのつめかえ方 ※つめかえ前に、本品をよく振ってからつめかえてください。

##### ① 注ぎ口を切る



切り取り線にそってハサミで切り取ってください。手だけでも開けられます。

##### ② ボトルに注ぐ



片手でボトルをささえ、もう片方の手でバックを持って、ボトルを傾けながらゆっくりと注いでください。

※つめかえ時には下記事項をお守りください。

- 必ずC00132 GN重曹泡スプレー400mlのスプレーボトルにつめかえてください。
- 全てを使い終わった容器に、水洗いせず一度に全量をつめかえてください。
- バックを強く持って切ると、液が飛び出ることがありますので、ご注意ください。
- 開封後は、すぐに容器につめかえてください。
- ボトルに注ぐ際には、液こぼれに充分ご注意ください。



ライセンスインターナショナル株式会社



使用前に必ずお読みください。

●本来の用途以外には使用しないでください。●開封後は早めにお使いください。●万一飲み込んだ場合は水を飲み、専門医にご相談ください。●目に入った場合は、すぐに流水で洗い、専門医にご相談ください。●顔や身体には使用しないでください。●肌の弱い方や長時間ご使用の場合は、炊事用手袋を使用してください。●家電等にご使用の場合は、機器の取扱説明書をご確認の上で御使用ください。●こどもの手の届かない所に保管してください。●直射日光の当たる所、高温になる所、凍結する所、アルミ・ニス塗りの家具等使用できない場所には保管しないでください。●他の容器に移し替えないでください。●使用後の容器は各自治体の定める方法に従って処理してください。

※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。

| 品名  | 住宅用洗剤                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| 成分  | アルカリ電解水<br>(水酸化ナトリウム0.18%<br>※アルカリ性を換算した値)<br>炭酸水素ナトリウム、<br>エタノール、増粘剤 |
| 液性  | 弱アルカリ性                                                                |
| 正味量 | 360ml                                                                 |

A87 MADE IN JAPAN

飲料水ではありません

GN重曹泡スプレー詰替360ml C00135