

スキャンングPLUの使い方

TK-400

スキャンングPLUとは？

商品上に貼付されたバーコードラベルをスキャナで読取り、商品登録を行ないます。本機はお買い上げの状態ですべて2,284本のスキャンングPLUを持っています。

スキャンングPLUを使うために、別売のスキャナを接続します。また、バーコードを読み取れなかった場合は、キーボードからバーコードラベルに書かれた数字を入れて **PLU** キーを押します。

扱うことのできるバーコードの種類は、JAN-8/13 PLU タイプ、EAN-8/13 PLU タイプ、UPC-A PLU タイプ、UPC-E タイプのバーコードを扱うことができます。

！ 注意

レジスターにスキャナを接続するときは、必ず電源コードをコンセントから抜いて作業してください。スキャナはコネクタカバー内のスキャナポートに接続します。

スキャンングPLUの自動学習機能

従来はスキャンングPLUを使用するには事前のスキャンングPLU マスター登録（設定）が必要でした。本機は学習機能を搭載し、未設定のスキャンングPLUアイテムをスキャンしたときは、単価とリンクさせる部門キーの入力だけで売上登録と同時にスキャンングPLUマスターに登録します。

スキャンングPLU マスターがいっぱいになると、いちばん古い登録のスキャンングPLUを新しく登録したスキャンングPLUに置換します。

！ 注意

未設定のスキャンングPLU アイテムをスキャンした場合、**CJAC C** キーを押さずに単価やリンク部門を入力してください。



スキャンングPLUの売上（新規登録：未学習）

操作例

単価	数量	リンクする部門キー	預かり金額
¥570	1	商品A（未設定、部門3）	¥5,000
¥760	4	商品B（未設定、部門3）	

手順

1 商品Aのバーコードをスキャンングします。（スキャンング）

2 ガイダンスに従い、単価を入れて登録したい部門キーを押します。

570

3 乗算登録では商品Bの数量を入力して キーを押し、スキャンングします。

4 （スキャンング）

4 ガイダンスにしたがって単価を入力し、リンクする部門キーを押します。

760

5 レシートを発行します。

小計 **5000**

表示例

新規商品です。
単価を入れて部門キーを
押してください。

部門03 ¥570

小計 ¥570

1点 570

新規商品です。
単価を入れて部門キーを
押してください。

部門03 ¥570
4点 @760
部門03 ¥3,040

小計 ¥3,610

5点 3,040

印字例

2007年07月31日 11:40
000074
部門03 ¥570
4点 @760
部門03 ¥3,040
対象計 8.0% ¥3,610
内税 ¥267
合計 ¥3,610
お預り ¥5,000
お釣 ¥1,390

スキャンングPLUの使い方

TK-400

登録



スキャンングPLUの売上（既存：学習済）

操作例

単価	数量	リンクする部門キー	預かり金額
¥760	1	商品B（設定済み、部門3）	¥3,000
¥850	2	商品C（設定済み、部門4）コード番号4905360102547	

手順

- 1 商品Bのバーコードをスキャンングします。
（スキャンング）
- 2 スキャナーで読み取りできないときは、バーコードを入力し
[PLU]キーを押します。

4905360102547 [PLU]

- 3 リピート登録は個数分[PLU]キーを押します。

[PLU]

- 4 レシートを発行します。

小計 **3000** 現/預

印字例

20016年 07 月 31 日 11:40	
000074	
部門 03	¥760
部門 04	¥850
部門 04	¥850
対象計	8.0% ¥2,460
内税	¥182
合計	¥2,460
お預り	¥3,000
お釣	¥540

商品単価を設定する

TK-400

設定 

商品単価をPLU（スキャンングPLU）に設定する 1 / 2

操作例

PLUにそれぞれの単価を設定する

スキャンングPLU	単価	リンク部門
スキャンング	¥123	部門2
スキャンング	¥456	部門3

手順

- 1 モードスイッチの位置を「設定」にします。
- 2 ↑ ↓ を押して「1. 設定」にカーソルを合わせ、を押します。
- 3 ↑ ↓ を押して「1. 商品設定」にカーソルを合わせ、を押します。
- 4 ↑ ↓ を押して「1. PLU設定」にカーソルを合わせ、を押します。
- 5 設定したい商品のバーコードをスキャンングすると、対象のPLU画面が開きますので、単価にカーソルを合わせて、直接単価を入力します。

(スキャンング)

- 6 単価にカーソルを合わせて、直接単価を入力します。

1 2 3

- 7 ↑ ↓ を押して部門リンクに合わせて、を押すと部門の一覧が表示されますので、↑ ↓ を押して部門を選択しで決定します。

↓ ↓

↓

- 8 で戻ります。

表示例

PLU NO. を入力してください	
PLU No.	[]
戻る<小計>確定<現/預>	

0500. [PLU0500	[]
単価	[123]
税種	[消費税1 内税]
部門リンク	[部門01
品番PLU	[いいえ]
戻る<小計>確定<現/預>	

0500. [PLU0500	[]
単価	[123]
税種	[消費税1 内税]
部門リンク	[部門01
品番PLU	[いいえ]
戻る<小計>確定<現/預>	

01. [部門01	[]
02. [部門02	[]
03. [部門03	[]
04. [部門04	[]
05. [部門05	[]
戻る<小計>確定<現/預>	

商品単価をPLU（スキャニングPLU）に設定する 2 / 2

手順

9 同じように設定したい商品のバーコードをスキャニングすると、対象のPLU画面が開きます・

(スキャニング)

10 単価にカーソルを合わせて、直接単価を入力します。

4 5 6

11 ↑ ↓ を押して部門リンクに合わせて、 現/預 を押すと部門の一覧が表示されますので、↑ ↓ を押して部門を選択し 現/預 で決定します。

↓ ↓ 現/預

↓ ↓ 現/預

12 小計 小計 で画面を戻り、モードスイッチを「登録」にします。

表示例

PLU NO. を入力してください

PLU No. []

戻る < 小計 > 確定 < 現/預 >

0600. [PLU0600]

単価 [456]

税種 [消費税 1 内税]

部門リンク [部門01]

品番PLU [いいえ]

戻る < 小計 > 確定 < 現/預 >

0500. [PLU0500]

単価 [123]

税種 [消費税 1 内税]

部門リンク [部門01]

品番PLU [いいえ]

戻る < 小計 > 確定 < 現/預 >

01. [部門01]

02. [部門02]

03. [部門03]

04. [部門04]

05. [部門05]

戻る < 小計 > 確定 < 現/預 >

印字例

PLU0500	0500
00000000	@123
11-66	0002
	#4901234567894
PLU0600	0600
00000000	@456
11-66	0003
	#4912345678904