





組立の目安
15分

スチール脚デスク ワゴン 組立説明書

GZCA-SLNA (WH) , GZCA-SL315NA (WH)



GZCA-SL315NA (WH)



GZCA-SLNA (WH)

全ての引出が
施錠されます。



組み立て方やお手入れに困ったら
アールエフヤマカワ お客様相談室




部材一覧

※部品の個数を参照し、不足や不具合がないかをご確認ください。不足や不具合があった場合は配送いたします。電話にて部品名をお伝えください。

①キャビネット ×1	②キャスター (ストッパー付) ×2	③キャスター ×3	④スパナ ×1	⑤鍵 ×1組	⑥ペントレー ×1
 GZCA-SLNA (WH)	 UNLOCK LOCK				 上段に取り付け済み ※GZCA-SL315NA (WH) には付属していません。


<ご使用上の注意>

引出の上段・中段は、1/3 ほど残して引き出せなくなる仕様になっています。
無理に引き出そうとすると、レールが破損しますのでご注意ください。
引出の取り出し・取り付け方法は別項をご参照ください。





1

①キャビネットに④スパナを使って②キャスター（ストッパー付）と
③キャスターをしっかりと組み付けてください。
※図は GZCA-SLNA (WH) ですが、GZCA-SL315NA (WH) も同様に組み付けてください。




2


2人以上で慎重に本体を起こしてください。



上段・中段引出の取付方法



☆下段引出の取付・取外方法は
別項「下段引出取扱説明書」を
ご参照ください。




引出側レールを本体側レールにのせる
ように差し込みます。そのままゆっくと閉めてください。


下段引出 取扱説明書

引出が開閉しづらい場合


購入時、または寒さ等で引出のレール部分に塗布している
グリス(潤滑剤)が硬くなって引出が取り出しにくい場合があります。
(グリスはベアリング金具部分に塗布してあります。)
その際の対処法をご紹介します。



引出の取り外し方法



引出の取り付け方法



取扱上の注意

ご使用前にこの取扱上の注意をお読みになり正しくお使いください。
またお読みになった後は、大切に保管してください。

安全のために必ずお守りください

- 積み重ねて保管しないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 外周部に片寄って重いものを載せないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 火気の側に近づけて設置しないでください。破損の原因となります。
- 耐荷重以上のものを載せないでください。破損の原因となります。
- 各部のねじ類が緩んだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをすることがあります。
- 商品に乗ったり腰をかけたりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
- 傾斜のない平らな場所へ設置してください。
- 物を載せたまま移動しないでください。破損やケガをすることがあります。
- 安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する可能性があります。
- 商品を移動させる際には、ゆっくり行ってください。段差などで破損する場合があります。
- 可動部に指を挟まないように気をつけてください。

使用上の注意

- ▲キャビネットの上段・中段は1/3ほど引出すと、ストッパーがかかる仕組みとなっています。無理に引出すとレールが落下しますのでご注意ください。
- ▲直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- ▲板面に硬いものを落としたり、ぶついたりしないでください。破損する事があります。
- ▲加熱した鍋やヤカンなどを直接置かないでください。
- ▲屋外や水がかかるような場所でのご使用は避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲水をこぼした場合は放置せずすみやかに拭き取ってください。
- ▲子どもに操作移動をさせないでください。破損やケガをすることがあります。
- ▲ご使用の環境により、床面にキャスター跡や変色が起こることがあります。

お手入れ方法

- ◆汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞った濡れぞうきんで拭いてください。
- ◆汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、固く絞った濡れぞうきんで拭き、乾燥した布で水分を拭き取ってください。
- ◆シンナー、アルコール等の使用は避けてください。変色・変形や塗装が剥がれる場合があります。

組み立て方やお手入れに困ったら


アールエフヤマカワ お客様相談室



商品チェック

当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全に永くお使い頂くために、お客様ご自身の製品チェックにご協力をお願い致します。

不良により返品や交換をご希望される場合は、問題箇所と
お客様情報をご記入の上 FAX 頂くか、お電話にて弊社
お客様相談室までお問い合わせください。



チェック項目

- ☐ 本体に破損や変色・変形は見当たらないか
…異常を発見した場合はお問い合わせください。
- ☐ 全体にガタつき、ぐらつきはないか
…キャスターがしっかりと取り付けられているのを確認し、
傾斜のない平らな場所に設置してください。
- ☐ 引出はしっかりと差し込まれているか
…引出の取り付け方法を参照してください。
- ☐ 完成図との相違は見当たらないか
…安全にお使い頂くため、取扱上の注意は必ずお守りください。

その他問題事項があった場合、枠内へのご記入をお願い致します。

ご協力いただきありがとうございました。

ご氏名	
お電話番号	
FAX番号	

月曜日-金曜日(祝日を除く) AM9:00~PM5:00 アール・エフ・ヤマカワ株式会社 お客様相談室		☎0120-204-208 FAX 059-256-5333	
申込番号			
品名	スチール脚デスク ワゴン		
商品番号			
お買上日	年 月 日		
お買上サイト名			