

# 取替用水栓 ワンホールタイプ

取替えに適した水栓金具の専用工具や部材を取りそろえています。

## 水栓取外し用工具

固まってしまう外しにくい上面施工タイプのキッチン水栓が簡単に取外せます。



**KG-50 新** ¥33,000

キッチン水栓取外し工具セット(上面施工)  
とれマスター

### 水栓取外し作業の時間を削減します

キッチン水栓取外し工具セット「とれマスター」を使えば  
時間がかかる水栓の取外し時間を削減します。

### 水栓本体を力を入れずに持ち上げます

上面施工タイプの本体の取外しで威力を発揮。  
回しにくい固定ナット、力の入れにくい本体持ち上げ作業を  
アシストします。

### 2カ所の取外しに対応



使用方法について詳しくは動画をチェック

使用  
方法



## 対象品番

固定ナット用 押さえ用	<ul style="list-style-type: none"> <li>・SF-HB420系(固定ナット2面幅:43mm)</li> <li>・SF-B(C)420系(固定ナット2面幅:38mm)</li> <li>・SF-HB451系(固定ナット2面幅:41mm)</li> <li>・SF-4420S(固定ナット2面幅:41mm)</li> </ul>
本体用	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本体材質が樹脂以外の水栓金具 (JF-AB461系、JF-AB466系、JF-AG442系、JF-AJ461系、 SF-HB452系、SF-WM420系には使用できません)</li> <li>・レバーハンドルが天面についていて、ヘッドパーツが固定ナットで固定されている 上面施工式水栓金具</li> </ul>

### 注意

- 作業の際は必ず手袋をご使用ください。
- 工具に体重をかけての使用はお控えください。
- 水栓周辺に養生をしてください。
- 工具に異常がある場合は使用をお控えください。
- 対象水栓にのみご使用ください。
- 本体用は樹脂固定ナットの水栓を金属固定ナットに交換してご使用ください。

### ご購入の前に

ケースの仕様は予告なく変更になる場合があります。

## 水栓取替用アダプター

取替アダプターで、水栓取付穴サイズφ39~50の水栓から、水栓取付穴サイズφ37±2に取替えられます。




**A-6857-10** ¥1,850  
水栓取替用アダプター  
(対応穴径φ39~φ47)



**A-4269** ¥1,850  
水栓取替用アダプター  
(対応穴径φ43~φ50)


### 取付け穴サイズ対応範囲



### 代表使用商品

SF-NA451SU SF-NB451SXU JF-AJ461SYX(JW) SF-HB452SYX  
SF-E546SY SF-A451SYXU SF-HM451SYXU SF-B404X  
SF-HE452SYX SF-WM420SYX(JW) SF-WL420SYX(JW)

取替前  
(取付穴サイズφ39~50の水栓)



取替後  
(取付穴サイズφ37±2の水栓)

