



NEマガジンラック4段 組立説明書

使用部材


- NEマガジンラック4段 側板 ×R1/L1
- NEマガジンラック4段 中仕切り板 ×3
- NEマガジンラック4段 前面中仕切り板 ×1
- NEマガジンラック4段 フロントガラス ×1
- NEマガジンラック4段 床板 ×1
- BKキャップビス ×4
- キャップ(白) ×4
- 六角ナットM5 ×4
- BKねじφ5×10 ×6
- NEマガジンラック4段 上部ブラケット ×R1/L1
- NEマガジンラック4段 下部ブラケット ×R1/L1

組立順序


1. 側板のスリットに中仕切り板と前面中仕切板を引っ掛けます。
2. 床板と側板をBKねじで固定し、フロントガラスを前面ガイドへ差し込みます。




【(前面)中仕切板納まり図】




3. 上部、下部ブラケットを柱スリットに引っ掛けます。



4. 組み立てたマガジンラック本体を下部ブラケットの上にのせ、上部ブラケットとマガジンラック本体をBKキャップビスでねじ止めし、ねじ頭にねじキャップをはめます。




【ブラケット取り付け位置】




■連結する場合

連結箇所の上部ブラケットを下図のようにBKキャップビスで共締めします。(キャップは不要)



【連結部納まり】



注意事項

- ❗ 組み立てたマガジンラック本体は下部がしっかり納まっていることを必ず確認してください。きちんと納まっていないとマガジンラックが落下するおそれがあります。
- ❗ ゴンドラは必ずレベル調整を行ってください。レベル調整をしないとマガジンラックが上手く納まりません。
- ⊖ 下図のような設置の場合は、下段の方から設置・固定してください。(①→②) 逆から設置すると、上部ブラケットがねじ止めできず、落下の原因となります。

順番を守らずに設置しようとすると、上部ブラケットがねじ止めできません。

