

# モノタロウ デジタル温湿度計

注文コード: 24898807



## ① 時刻と日付の設定方法



現在時刻

## ②



時間が点滅

表示が現在時刻モードであることをご確認ください。  
表示が日付モードの場合は、8秒後に自動的に現在時刻モードに戻ります。

【Mode】ボタンを長押しすると、値が点滅します。

## ③



## ④



値が点滅した状態で【Set Alm】ボタンを押すと数値が進みます。  
【Set Alm】を長押しすると、数値が早く進みます。

点滅している値は【Mode】ボタンを押すたびに変更できます。

「時間」→「分」→「月」→  
「日」→「終了」  
の順に点滅表示が切り替わります。

設定したい値が点滅している状態でも、何も操作しない場合は、8秒後に点滅が終了します。  
再度②の操作からやり直してください。

# モノタロウ デジタル温湿度計

注文コード: 24898807



## ⑤ 温度と湿度の表示



通常の液晶画面には、現在の温度と相対湿度が表示されています。

## ⑥



【Max./Min.】ボタンを1回押すと、記録された最高値が表示されます。

## ⑦



Minの表示

【Max./Min.】ボタンをもう1度押すと、記録された最低値が表示されます。

## ⑧



【Max./Min.】ボタンを、更にもう一度押すと、現在の値の表示に戻ります。

## ⑨



最高値もしくは最低値が表示されている状態で【Alm/Clear】を押すと、記録されている値を消去します。

## ⑩



測定値に誤差がある場合は、背面にある「RESET」ボタンをお試しください。