


1. MDJ60G-26・MDJ60G-15・MDJ60GS-26・MDJ60-26
タンク、背負枠



- 43 **注意**
フタを閉じた状態でエンジンを始動させないでください。
- 44 **注意**
エンジンが停止しているときに燃料タンクを注ぎます。
- 45 **注意**
エンジンが停止しているときに燃料タンクを注ぎます。
- 46 **危険**
エンジンが停止しているときに燃料タンクを注ぎます。
- 47 **注意**
エンジンが停止しているときに燃料タンクを注ぎます。