


3・薬剤タンク



10

取扱上の注意

1. 使用前に、必ず取扱説明書をお読み下さい。
2. 運転は必ずタンクに薬液が入っている状態で下さい。
3. タンクに薬液を入れた後は、必ず吸入側のホースを締めて下さい。
4. 作業後は薬液を完全に洗い、清水を入れて噴射して下さい。
5. 異常発生の場合は、タンク、ポンプ、ノズルの水を完全に洗い、凍結防止のため、凍結防止剤を入れて下さい。

Caution

1. Read Operator's Manual carefully.
2. Do not operate when the tank is empty.
3. Use the sprayer to fill the tank with chemical liquid.
4. Wash up inside pump after every day's spraying job by pumping fresh water so that residual chemicals are drawn out through nozzle and clean hole.

After cleaning, drain out remaining water completely.
Before the long-term storage, drain all water out of the tank, pump, hose and nozzle.
Store in a dry, cool and dark place. The equipment must be free from freezing as it may break pump.



12

危険

警告

注意

本機は、高圧で薬液を噴射するため、取り扱いには十分注意して下さい。特に、高圧で薬液を噴射する時は、顔や体から遠ざかり、安全な姿勢を保ってください。

また、高圧で薬液を噴射する時は、周囲の人や物から遠ざかり、安全な姿勢を保ってください。

また、高圧で薬液を噴射する時は、周囲の人や物から遠ざかり、安全な姿勢を保ってください。

MS058R-20 / MS058R-25

13

凍結防止

冬期凍結によりガンノを破損する恐れがあります。下記の方法に於いて内側の機器を完全に凍結させます。

1. 薬液タンクのドレンを開け凍結させます。
2. 噴圧弁ハンドルを時計回りにレバースロットルを開きます。
3. スロットルレバーを全開より若干開いた位置で15～20秒凍結し凍結させます。
4. スロットルレバーを低速にしエンジンをとめます。

14

運転注意

低速で散布しないで下さい