

18. MRS60-301 ハリマーク

1
走行用エンジンは、駐車ブレーキを
かけないと始動できません。

緊急停止スイッチ

- スイッチを押すとエンジンが止ま
ります。
- 再始動の場合は矢印の方向に押し
戻してスイッチを元に戻してください。

警告


- 服装は体に合った物を着用してください。
保護衣・保護マスク・保護メガネ・ゴム手袋
・作業靴(長靴)を用意し、安全な服装
で作業すること。
- 夜間や雨が降っているときは周りがよく見え
ないので散布作業を行わないこと。
- 飲料水源及び生物を飼育している湖沼から
の直接給水は絶対に行わないこと。
- 散布計画を立て、薬剤は余らないように作る
こと。
- この機械での一般道路走行はできません。
トラック等に搭載して運搬すること。
- 傾斜地での旋回はしないこと。
- 後進散布は行わないこと。

警告

- 安全に作業するために取扱説明書をよく読ん
で機械の使い方を覚えてから使用すること。
- 点検、調整、清掃時には必ずエンジンを停止
すること。
- 最大積載量(薬剤タンク満水と付属品搭載)
以上は積まないこと。
- 本機には乗らないこと。
- 走行路およびほ場への侵入路の整備を行うこ
と。
- 本機から離れる時は、必ずエンジンを停止し
走行用クラッチレバーを「切」にすること。
- 駐車時は必ず走行用クラッチレバーを「切」
にして車止めをすること。
- 作業中、本機に異常を感じた時は、作業を
中止し、本機を点検すること。
- 使用する薬剤の取扱説明書をよく読んで正し
く使用すること。

P/N 292256

16
注意
ノズルから薬剤が噴出しま
す。エンジンが運転中は、
噴霧部に近づかないこと。



常用圧力 2 Mpa

19
補助散布コック
開 閉 閉



警告

トラックへの積み・降ろし時は次のことを必ず守ること。

1. 平坦地で助手の立会誘導のもとで行うこと。
2. 本機の周囲に人を近づけないこと。
3. アコミ板は十分な強度と長さ、転落防止ツバとすべり止め付きを
使用すること。
4. アコミ板の傾斜角度は、15度以下のこと。
5. 薬剤タンク空にて、低速で積み・降ろしを行うこと。
6. 積み・降ろしの途中でエンストしたときは、すばやく走行クラッ
チレバーを「ブレーキ」位置にし、その後徐々にブレーキをゆるめ
道路まで降ろすこと。
7. 絶対クラッチを踏まないこと。
7. 積み込んだら、エンジンを停止し、駐車ブレーキを掛け、
指定の場所にロープをかけ本機を固定する。

ほ場への出入りには、次のことを必ず守ること。

1. ほ場への出入りは低速で、傾斜に対し直角に進入すること。
2. 斜め進入は、転倒の危険があるため絶対に行わないこと。
3. ほ場への進入傾斜角度は15度以内とし、軟弱な場合は、小石や
コンクリート等で地盤を固め進入路を整備すること。

3
引く
↓
右折

4
引く
↓
左折

6
低速

7
高速

8
駐車ブレーキ

