






- ① スイッチボックスを使用する場合。
- ② 市販のはさみ金具を使用する場合。
- ③ 壁へ直接取付ける場合。

型式 PROD.MARK	BRS-C101HR-CX-RN
名称 DWG. NAME	リモコン外形図
作成日 DWG. DATE	2017.10.05