⑤JS 自由箒ラバー 45

W296×H600

JS 自由箒ラバー45

CONDOR
Trust of the Quality

JS 自由箒ラバー45

SAFETY

安全に関するご注意

安全にお使いいただくため、ご使用前に下記「注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
この説明書は大切に保管してください。

⚠使用上の注意

- ●この製品は床用箒です。用途以外の使用はしないでください。
- ●製品を組み立てる際、ネジを無理な力で回さないでください。
- ●ハンドルの各パイプ、ハンドルとヘッドはネジで連結します。ご使用中、ネジがゆるんだ場合は再度しめなおしてください。
- ●直射日光や雨風の当たる場所で保管しないでください。劣化や変色のおそれがあります。
- ●火のそばなど高温になる場所に置かないでください。火傷、火災の原因になるおそれがあります。

セット内容


ハンドル 1式

グリップ付パイプ１本

中間パイプ１本

ヘッド用ネジ付パイプ１本

ヘッド 1個




組立方法

●ハンドルの組立方法

パイプ3本を組立図のようにつないでねじ込み、ゆるまないようしっかりしめてください。


差し込み状態図



組立図



●ハンドルとヘッドの組立方法



○ 図のようにヘッドのネジ式柄入れにハンドルの先端をねじ込み、ゆるまないようしっかりしめてください。

この製品の取替用ヘッドは(別売)品番 BR898-045U-SPを使用してください。

■保管方法

○吊り下げて保管してください。立てかけたまま放置するとゴムが変形するおそれがあります。

■廃棄される場合

○廃棄される場合は専門業者または、公的機関にご相談ください。

品質表示		
ハンドル	グリップ	ポリプロピレン
	パイプ	アルミニウム合金
ヘッド	甲	ポリプロピレン
	ゴム	合成ゴム

台湾製

山崎産業ホームページ

JS 自由箒ラバー45

4 903180 209651

商品に関するお問い合わせ
カスタマーサービスセンター
フリーコール 0120-941-239
FAX 03-5677-3406
(9:00~12:00 13:00~17:00
但し、土・日・祝日を除く)
ホームページ www.yamazaki-sangyo.co.jp

CONDOR
山崎産業株式会社
第二営業本部 〒136-0075 東京都江東区新砂 1-13-5
山崎産業東京総合センタービル 4F
TEL (03) 5677-3402