

<風呂水給水ホース 洗濯機適合機種一覧>

S A N Y O, 三菱電気・・・すべて取付け可能

パナソニック・・・・・・**下記品番以外**が取付可能

NA-F (70HP1, 60S3, 60HP1, 50S3, 60KP1, 50H1)

日立・・・・・・・・・・ 下記品番が取付可能

2025.4 月現在

BD-NBK120		(EL,ER,FL,FR)	BW-CSD7TV		
BD-NV110		(AL,AR,BL,BR)		BW-D100	(TVE2,WVE3)
BD-NV120		(CE6L,CE6R,CL,CR)		BW-D10	(SV,TV,WV,XTV,YSV)
BD-NV120		(EL,ER,FL,FR)		BW-D110XWVE3	BW-D11XWV
BD-NX120A		(E4L,E4R,L,R)		BW-D6	(BW-D6LV,BW-D6MV,BW-D6PV,)
BD-NX120B		(E5L,E5R,L,R)		BW-D702S	BW-D70WV
BD-NX120C		(L,R)		BW-D7	(LV,MV,PV,SV)
BD-NX120E		(E7L,E7R,L,R)		BW-D8	(HV,JV,KV,LV,MV,PV,SV,TV,WV)
BD-NX120F		(E8L,E8R,L,R)		BW-D90	(TS,TVE2,WVE3,)
			BW-D9	(HV,JV,KV,LV,MV,MV-1,PV,SV,TV,WV)	
BD-S7400(L,R)	BD-S7500(L,R)		BW-DBK70		(B,C)
BD-S8600(L,R)	BD-S8700(L,R)	BD-S8800(L,R)	BW-DKX120		(F,G,H,)
BD-ST9600(L,R)	BD-ST9700(L,R)	BD-ST9800(L,R)	BW-DV100		(A,B,C,E)
BD-SV110	(AL,AR,BL,BR,CL,CR,EL)		BW-DV120		(C,CE6,E,)
BD-SV110	(ER,FL,FR,)		BW-DV703S		
BD-SX110	(CL,CR,EL,ER,FL,FR)		BW-DV80		(A,B,C,E,F,G,H,J)
			BW-DV90		(A,AE4,B,BE5,C,CE6,E,EE7)
BD-T	(6000L,6001L)		BW-DX110		(A,AE4)
			BW-DX120		(B,BE5,C,E,EE7,F,FE8,G,GE9,H,J,)
BD-V110E	BD-V110E(3L,3R)		BW-X120		(E,F,G,H,J)
BD-V2100(L,R)	BD-V2200(L,R)				
BD-V3200(L,R)	BD-V3300L	BD-V3400L	NW-	(6V5,7P5,7V5,8P5,8V5,D7JX,D7JXE5,D7KX)	
BD-V3500L			NW-D7	(KXE6,LXE7,MXE8,PXE9)	
BD-V5300(L,R)	BD-V5400(L,R)	BD-V5500(L,R)	NW-D8	(JX,JXE5,KX,KXE6,LX,LXE7,MX,MXE8,PX,PXE9,SX,SXE1)	
BD-V5600(L,R)	BD-V5700(L,R)	BD-V5800(L,R)	NW-D8	(JXE5,KX,KXE6,LX,LXE7,MX,MXE8,PX,PXE9,SX,SXE1,)	
BD-V7300(L,R)			取付けできないメーカー シャープ、東芝、AQUA		
BD-V9400(L,R)	BD-V9500(L,R)				
BD-V9700(L,R)	BD-V9800L				