

草刈りは、腰で刈る時代へ だから、作業が**別格**にラク

腕・肩の負担を軽減し、長時間の草刈り作業を可能にする

「草刈りアシストホルダー」

【特徴】

- ✓ 腰支点で刈払機の操作をアシストできる革新的ホルダー
- ✓ 下半身と腕のWパワーで、雑草をパワフルかつスピーディーに刈れる
- ✓ 刈払機の重さを腰・肩・腕に分散 軽い 速い 刈りやすい
- ✓ 斜面作業も安心 手元の角度調整でラクな体勢をキープ
- ✓ 歩きながらスイスイ草刈り 作業効率アップ&省エネ
- ✓ 排気量の大きな刈払機にも対応
- ✓ 重たい刈刃アタッチメントも負荷分散で軽快に操作
- ✓ 作業軽減腰ベルトと併用すれば、さらに長時間作業がラクに

手元で刈面角度調節

斜面作業も体勢がラク

歩きながら刈れる

【取扱説明書】

《使用方法》

- ・ 付属のブラケットにベルトを通しブラケットと腰を固定します。(図1)
- ・ 刈払機ホルダーをお好みの高さに取り付けます。(図2)
- ・ 刈払機が刈払機ホルダー上で浮かないようにの肩ベルトの長さを調節します。(図3)
- ・ 刈払機ホルダーに刈払機（肩ベルト連結済み）をのせて作業します。

《対応刈払機》

- ・ 対応：両手ハンドル式刈払機（刈払機ホルダー幅は、各メーカーの刈払機に対応）
- ・ 非対応：背負式・ループハンドル式（ループハンドルがホルダー内に収まらないため）

《使用上の注意》

- ・ 使用前に各部の緩み・破損がないか必ず確認してください。
- ・ 正しい装着方法・使用方法を守らずに使用した場合、事故や破損の原因となる可能性があります。
- ・ 回転中の刈刃に身体や衣服を近づけないでください。
- ・ 作業中は必ず保護具（保護メガネ・手袋等）を着用してください。

《使用後の手入れ・保管》

- ・ 使用後は泥や草を取り除いてください
- ・ 直射日光・高温多湿を避けて保管してください

《免責事項》※必ずお読みください

- ・ 本製品は草刈り作業を補助する器具であり、使用者の安全を完全に保証するものではありません。
 - ・ 本製品の使用、または使用不能により生じた事故・怪我・破損・故障・第三者への損害等について、当方は一切の責任を負いません。
- また、本製品の使用により刈払機本体・刈刃・その他付属品に発生した不具合・損傷についても、当方は責任を負いかねます。
- すべての作業は、使用者ご自身の責任において安全を最優先に行ってください。

刈払機ホルダー（左）
ブラケット（右）

図1



図2



図3



販売者：ASSNA