

安全上の注意

警告、注意及び施工説明の内容をよくお読みの上、お使い下さい。



警告

- ・ 器具の定格を超えて使用しないで下さい。
発熱し火災の原因になります。
- ・ コードの選定、結線方法など誤りますと発熱し火災をおこしたり、感電することがあります。施工説明をよくご覧の上正しく使用して下さい。
- ・ 水のかかるところでは、使用しないで下さい。
感電や火災の原因になります。
- ・ 濡れた手で触れないで下さい。感電の恐れがあります。



注意

- ・ カバーなどが割れたり、カバー止めねじが緩んでいたり、つまみの操作力が極端に弱かったり、つまみが所定の位置で停止しないものなどは使用しないで下さい。感電、発熱、発火の原因になります。
- ・ 結線の際、端子ねじを確実に締め付けて下さい。
締め付けが緩いと発熱や発火の恐れがあり、火災の原因になります。

施工説明

- ・ 接続するコードは、器具に流れる電流以上の許容量のものを使用して下さい。
- ・ 結線の際、端子ねじはしっかり締め付けて下さい。
- ・ コード出口の張力止めは確実に行って下さい。

K3

お問い合わせの電話・03-3970-6832 株式会社 明 工 社