


# 地震後の 通電火災対策、 できていますか？

## 地震のその後を守る 感震ブレーカー


ブレーカー遮断タイプ

コンセント遮断タイプ

アース接続がない環境では  
作動しません必ず接地極付きコンセントもしくは  
接地用端子付きコンセントに  
取り付けてください。

## 地震後の火災、約半数は「電気」が原因

### ■地震後の火災は「あとで」起きる



### こんな施設は要注意

- ☒ 夜間・休日は無人
- ☒ 電気機器が多い
- ☒ 避難対応で手一杯
- ☒ 火元確認が難しい
- ☒ 施設老朽化・配線不安

#### 過去の災害

### 過半数が電気関係火災

※出火原因が確認されたもの

※大規模地震時の電気火災の発生抑制に関する検討会報告書について(概要)より作成 【参照ページ】 [https://www.bousai.go.jp/jishin/syuto/denkikaisaitaisaku/pdf/gaiyou\\_houkoku.pdf](https://www.bousai.go.jp/jishin/syuto/denkikaisaitaisaku/pdf/gaiyou_houkoku.pdf)

#### 東日本大震災

110件の  
火災のうち  
電気火災は約6割強  
**71件**

#### 阪神・淡路大震災

139件の  
火災のうち  
電気火災は約6割強  
**85件**

## 国も、感震ブレーカーの設置促進を進めています


### ■普及により、焼失棟数の大幅削減が期待されています

設置率20%から100%への普及で、焼失棟数が約268,000棟から  
約74,000棟へ減少する試算。関係府省庁等が連携し、感震ブレーカーの設置促進に向けた取組を強化。  
自治体による普及啓発・設置支援の後押しが進められています。※「感震ブレーカー等の設置率」は、茨城県:21.0%、栃木県:20.6%、群馬県:19.6%、  
埼玉県:19.0%、千葉県:20.7%、東京都:21.8%(23区)、19.9%(多摩)、  
神奈川県:21.6%、山梨県:22.8%、静岡県:19.5%。  
(首都圏の住宅における感震ブレーカーの普及状況等に関する調査(R6年度内閣府調査))  
出典:内閣府HP ([https://www.bousai.go.jp/jishin/syuto/taisaku\\_wg\\_02/index.html](https://www.bousai.go.jp/jishin/syuto/taisaku_wg_02/index.html))

国の計画では、対象自治体の達成割合を、  
令和12年に100%とすることを目標にしています

#### 感震ブレーカー等の普及による効果

※都心南部直下地震、冬・夕方、風速8m/s



# 感震ブレーカーで「主幹ブレーカー」\*を遮断

\*主幹漏電ブレーカーに限る



## 地震感知時の基本動作

取り付け方・地震感知時の基本動作はこちらからもご確認ください▶

### 01 地震発生




震度 **5強** または  
震度 **6弱** で

揺れを検知

※取り付け時に設定

### 02 ブザーでお知らせ



地震の感知を  
ランプの点滅と  
ブザー音で  
お知らせ

### 03 ブレーカー\*遮断

\*主幹漏電ブレーカーに限る



約5秒後・3分後に  
主幹ブレーカーを  
遮断\*

※取り付け時に設定

## 選びやすい3つの理由

POINT

1

### 地震の強さを 高精度で判定

「感震ブレーカー等の性能評価ガイドライン※」に  
基づき震度を計測・地震感知を行っています。

POINT

2

### 生活振動による 誤作動を低減

トラックの通過やドアの開閉など、「地震以外  
の振動」では作動しにくい設計です。

POINT

3

### 取り付け簡単 後付けOK

届いたその日から使用可能。取り付  
け時の傾きを自動補正します。

※感震ブレーカー等の性能評価ガイドライン: [https://www.bousai.go.jp/jishin/syuto/denkikaisaitaisaku/pdf/kanden\\_guideline.pdf](https://www.bousai.go.jp/jishin/syuto/denkikaisaitaisaku/pdf/kanden_guideline.pdf)

## 用途に応じて選べる2タイプ

本製品が作動すると、意図的に漏電を発生させ主幹ブレーカー\*を遮断します

\*主幹漏電ブレーカーに限る

### ブレーカー遮断タイプ IR-KB-B

- ✓ 主幹ブレーカー\*を遮断  
\*主幹漏電ブレーカーに限る
- ✓ 大規模施設・管理用途に



|           |                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| JANコード    | 4967576857512                                                            |
| 外箱外寸      | W470×D450×H180                                                           |
| 入数        | 20                                                                       |
| 定格電圧      | AC100V ( 50/60Hz)                                                        |
| 定格電圧消費電力  | 0.3W                                                                     |
| 使用環境温湿度   | -10° C～40° C / 90%Rh以下 (ただし結露なきこと)                                       |
| 保存環境温湿度   | -10° C～40° C / 90%Rh以下 (ただし結露なきこと)                                       |
| 適応主幹ブレーカー | 定格感度電流※1 30mA以下 漏電ブレーカー (高速形)                                            |
| 設置場所※2    | 壁面のコンセント (アース接続できるもの※3)                                                  |
| 地震検知      | 震度5強相当以上 「感震ブレーカー等の性能評価ガイドライン」に準拠<br>250gal 周期0.5秒にて作動、80gal 周期0.3秒にて不動作 |

※1: 定格感度電流とは漏電ブレーカーが作動 (トリップ) する漏洩電流の基準値です。  
※2: 本体取り付けは地面から厳密に垂直でなくても構いません。動作開始時に本体の傾き補正を自動で行います。  
※3: アース接続しないと動作しません。  
※製品の仕様は予告なく変更することがあります。


・本製品は必ずアース接続してご使用ください。アース接続されていない場合、動作しません。

・医療機器、生命維持装置など、人命に直接関わる環境には決して使用しないでください。また、下記に該当するような機器が接続されている場合、本製品の動作によって破損されたデータや機器の故障、その他のいかなる事象にも当社は一切の責任を負いません。パソコンなどの電子機器、録画・録音機能を有するもの、通信を必要とするデバイス、冷蔵庫や保管庫など、動物や植物に支障をきたすもの、など。・地震の揺れ方や家屋の構造 (免震住宅など)、設置環境によっては、本製品が作動しない場合があります。また、震度5強未満の揺れでも作動することがあります。・扉や窓、洗濯機や乾燥機など、振動するものの近くには設置しないでください。・本製品は家庭用壁コンセント専用です。延長コードや卓上タップには使用できません。・お子様の手の届かない場所、ペットや植物などが干渉しない位置に設置してください。・本製品は、地震を予知するものではありません。・本製品は火災や地震による被害を補償するものではありません。・本製品を正しく設置・使用していない場合、本書に記載された以外の方法で使用方法、その他あらゆる派生的損害や災害に伴う混乱・事故に対して生じた損害についても、当社は一切の責任を負いません。

### コンセント遮断タイプ IR-KB-C

2026年10月  
発売予定

- ✓ 本体のコンセント出力をOFF
- ✓ 特定の機器に  
サービスコンセント越しに  
つないだ機器のみを遮断



|          |                                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| JANコード   | 4967576857499                                                               |
| 外箱外寸     | 未定                                                                          |
| 入数       | 未定                                                                          |
| 定格電圧     | AC100V ( 50/60Hz)                                                           |
| 定格電圧消費電力 | 0.3W                                                                        |
| 使用環境温湿度  | -10° C～40° C / 90%Rh以下 (ただし結露なきこと)                                          |
| 保存環境温湿度  | -10° C～40° C / 90%Rh以下 (ただし結露なきこと)                                          |
| 定格電流     | 15A                                                                         |
| 地震検知     | 震度5強相当以上<br>「感震ブレーカー等の性能評価ガイドライン」に準拠<br>250gal 周期0.5秒にて作動、80gal 周期0.3秒にて不動作 |

※本体取り付けは地面から厳密に垂直でなくても構いません。動作開始時に本体の傾き補正を自動で行います。  
※製品の仕様は予告なく変更することがあります。

・本製品のサービスコンセントに延長コードや増設タップを使用しないでください。  
・本製品のサービスコンセントには1つの機器しか接続できません。複数の機器を接続して使用しないでください。  
・1500W以下でお使いください。容量を超えると焼損の恐れがあり火災の原因となります。

\*写真・イラストはすべてイメージです。

## アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号  
ホームページ <https://www.irisohyama.co.jp/>

お客様サポート  
24時間365日  
Web即時回答サービス



製品に関する  
お問い合わせ  
(通話料無料)

アイリスコール 0120-311-564  
9:00～17:00 (年末年始・会社都合による休日を除く)

修理に関する  
お問い合わせ  
(通話料無料)

修理専用コール 0800-170-7070  
9:00～17:00 (年末年始・会社都合による休日を除く)

●お問い合わせの際は、製品の型番をお調べいただき、取扱説明書・ご購入履歴のわかるもの・メモのご用意をお願いします。

※掲載製品の仕様は予告なく変更する場合があります。 ※掲載している商品の色調は印刷上、実物と多少の違いが生じる場合があります。 ※掲載商品の参考価格は諸事情により予告なく変更になる場合があります。  
※このチラシの掲載内容は2026年8月現在のものです。