



閉め忘れると鳴る

FA1

アラーム

ドア・扉や窓・冷蔵庫・フリーザーに



冷蔵庫や冷凍庫に



ドアや窓に

開いてから

30秒後にお知らせ

ドアや扉、窓が開いてから30秒後に音声やアラームがなり続けます。閉まると止まります。

※30秒以内に閉まるとお知らせしません



お知らせ音

音声やアラームなど全8種類

1. ドアがあいています
2. 窓があいています
3. 冷蔵庫があいています
4. 冷凍庫があいています
5. あいています
6. ピピピ音(遅)
7. ピピピ音(中)
8. ピピピ音(速)

音量調節：65～72dB

電池式


単4アルカリ
×2本(別売)

取付方法


①ドア(窓)と枠が平面の時



②ドア面と枠に段差がある時




③2枚の窓の中央に取付ける時



両面テープで
カンタン取付

④ドアや扉にすき間がある時



※本体とマグネットを向い合わせに密着(1cm以内)して貼り付けます。
※マグネットを金属に貼る場合は5mm以内にしてください。
※貼り付ける位置により、本体が上下逆になることがあります。動作には問題ありません。

製品仕様

使用電源 単4形アルカリ乾電池2本(別売)
電池寿命 約6ヶ月(最大音量・1日10回/1回50秒)
電池切れ表示 待機時に電池切れランプ  が早点滅
動作 マグネットが本体から離れると動作ランプが点滅し30秒後にお知らせがスタート
音量 65～72dB/1m
使用温度範囲 -10℃～45℃
サイズ 本体:W32×H128×D16mm / マグネット:W10×H24×D7mm
質量 本体:56g / マグネット:3g
本体材質 ABS樹脂

※製品の仕様は性能改善などの理由により変更される事がありますので、予めご了承ください。

MADE IN CHINA



パッケージサイズ
H180×W110×D19mm
/ 重量 84g



4 943125 711870