

4 燃料タンク

注1: プライミングポンプ(短)に接続

注2: プライミングポンプ(長)に接続

注3: 燃料タンクへ

注4: キャブレターへ

