

4 燃料タンク

- 注1: プライミングポンプ(短)に接続
- 注2: プライミングポンプ(長)に接続
- 注3: 燃料タンクへ
- 注4: キャブレターへ

