


第6図 スターター



表示 番号	部品番号 (コード番号)	部 品 名	個数/台	備考
1	706684	軽1スターターAsy (SVK)	1	
2	710240	・スクリュースラスロット アラサキ M5×18	1	
3	801048	・特殊ワッシャー(φ15×φ5.2)	1	
4	706693	・アクセルプーリー (SVK)	1	
5	706687	・スプリングケースAsy (SVK)	1	
6	706691	・リコイルスプリング (SVK)	1	
7	706692	・ロープ φ3×920mm	1	
8	706685	・スターターケースAsy (SVK)	1	
9	706694	・スターターハンドル (SVK)	1	
10	650040	・ワッシャー φ4	1	
11	710334	スクリュース 六角穴付 M5×15WS	3	
12	-812337	スターターラベル SVK4320D	1	
20	812335	スノーガード取付キット	1	
21	812334	・スノーガード (SVK)	1	
22	731583	・スクリュースラスロット M4.5×12	2	