

....

表示番号	部品番号	部 品 名	個数/台	備考
1	807074S	スプロケットノーズバー ライト 14" 1/4用	1	
1	807244	スプロケットノーズバー Newライト 14" 1/4用	1	
2	806414	ソーチェン 25AP-76E (1/4′)	1	
3	807076S	スプロケットノーズバー ライト 16" 1/4用	1	
4	806416	ソーチェン 25AP-84E (1/4′)	1	
5	807024S	スプロケットノーズバー ライト 14" 3/8用	1	
6	806230	ソーチェン 91VS-53E(3/8')	1	
7	807026S	スプロケットノーズバー ライト 16" 3/8用	1	
8	806233	ソーチェン 91VS-58E(3/8')	1	