

HOW TO

ペンタイプナイフ 替刃の交換方法

対象製品

- ・アートナイフプロ (品番:157B)
- ・ホビーのこ (品番:167B)
- ・デザイナーズナイフ (品番:216B) 各色
- ・リミテッド AK (品番:Ltd-09)

※写真やイラストは「アートナイフプロ」のものですが、「ホビーのこ」「デザイナーズナイフ」、「リミテッド AK」の場合でも、同様の手順で替刃を交換することができます。


- 1** グリップを持ち、本体を矢印の方向に 1, 2 周回転させて、口金を緩めてください。



- 2** グリップを下げると口金が広がります。
使用済みの刃を抜いてください。



- 3** 図の通りに新しい替刃を差し込みます。
(口金の向きに注意してください。)



- 4** グリップを上げて刃留め金具の突起と
グリップのくぼみを合わせます。



- 5** グリップを持ち本体を矢印の方向に回らなくなるまで
回転させます。

