

HOW TO

ペンタイプナイフ 替刃の交換方法

対象製品


- ・アートナイフプロ (品番:157B)
- ・ホビーのこ (品番:167B)
- ・デザイナーズナイフ (品番:216B) 各色
- ・リミテッド AK (品番:Ltd-09)

※写真やイラストは「アートナイフプロ」のものですが、「ホビーのこ」「デザイナーズナイフ」、「リミテッド AK」の場合でも、同様の手順で替刃を交換することができます。


- 1** グリップを持ち、本体を矢印の方向に 1, 2 周回転させて、口金を緩めてください。



- 2** グリップを下げると口金が広がります。使用済みの刃を抜いてください。



- 3** 図の通りに新しい替刃を差し込みます。(口金の向きに注意してください。)



- 4** グリップを上げて刃留め金具の突起とグリップのくぼみを合わせます。



- 5** グリップを持ち本体を矢印の方向に回らなくなるまで回転させます。

