

安全上の注意

警告、注意及び施工説明の内容をよくお読みの上、お使い下さい。



警告

- ・器具に表示されている定格を超えて使用しないで下さい。
発熱し火災の原因になります。
- ・コードの選定、結線方法など誤りますと発熱し火災をおこしたり、感電することがあります。
施工説明をよくご覧の上正しく使用して下さい。
- ・水のかかるところでは、使用しないで下さい。
感電や火災の原因になります。
- ・濡れた手で触れないで下さい。
感電の恐れがあります。



注意

- ・カバーなどに割れや亀裂が発生した場合には使用しないで下さい。
感電や発火の原因になります。
- ・刃の曲がったプラグは使用しないで下さい。発熱の原因になります。
- ・ほこり、湿気の多いところでは、プラグを長期間差しっぱなしにしないで下さい。
発煙や発火の原因となります。（ときどきプラグの表面や刃と刃の間を掃除してほこりをとってください）
- ・油等をかけないで下さい。ゴムカバーが著しく劣化し、感電や発火の原因になります。（ゴムプラグ、ゴムコネクターボデーの場合）

施工説明

- ・接続するコードは、器具に流れる電流以上の許容量のものを使用して下さい。
7 A.....0.75mm² 20 A.....3.5mm²
12 A.....1.25mm² 30 A.....5.5mm²
15 A.....2mm²
上記の断面積以上のコードをお使い下さい。
- ・結線の際、端子ねじは適正トルクで確実に締め付けて下さい。
端子ねじの適正締め付トルクは端子ねじのサイズにより異なりますので、
総合カタログ又は明工社ホームページをご確認下さい。
- ・コードの張力止めは確実に行って下さい。
（コードバンドが有るものは確実に締め付けて下さい）



株式会社 **明工社**

お問い合わせの電話・03-3577-1155

K2-60A1
B