



※ケーブルは除く



C.W.L.:連続運転最低水位
L.W.L.:運転可能最低水位