

バケットの長さをご確認の上、適合する商品をお選びください。

**爪の場合**：第一ピンから爪の根元まで

**平爪の場合**：第一ピンから爪の先端まで

※クイックヒッチ(ワンタッチ)が付いている場合は、  
バケットの長さ+クイックヒッチの長さをご確認ください

