

ご使用方法 ストラップマシン KM06431

1. バッテリーを装着します



2. 主電源ボタンを押し下げます



3. 対象物にストラップを巻きます。



4. ハンドルを引いてストラップを挿入します。



5. 圧着部に重ねたストラップを差し込みます。



6. 引き締めボタンを押し、希望の張りになったら指を離します。



※ストラップの短い方が下にくるようにしてください。

※引き締めはいつでも中断、再開できます。

7. 溶着レバーを一番下まで下げます。溶着されるのをお待ちください。



8. ハンドルを引いて機械からストラップを取り外します。

