

## ガイドバー(スプロケットノーズ)・チェン

## スプロケットノーズバー

| TYPE | GUIDE BAR |                  | CHAIN |           |
|------|-----------|------------------|-------|-----------|
| 1/4  | 1A        | 35RV50SLD-1/4EKI | 2A    | 25AP-76E  |
|      | 1B        | 40RV50SLD-1/4EKI | 2B    | 25AP-84E  |
| 3/8  | 1C        | 35RV50SLD-3/8EKI | 2C    | 91VXL-53E |
|      | 1D        | 40RV50SLD-3/8EKI | 2D    | 91VXL-58E |
| 325  | 1E        | 35RV50L-325E     | 2E    | 95VP-60E  |
|      | 1F        | 40RV50L-325E     | 2F    | 95VPX-68E |
|      | 1G        | 40RV58LD-325EKI  | 2G    | 21BPX-68E |