

ガイドバー(スプロケットノーズ)・チェン

スプロケットノーズバー

TYPE	GUIDE BAR		CHAIN	
1/4	1A	35RV50SLD-1/4EKI	2A	25AP-76E
	1B	40RV50SLD-1/4EKI	2B	25AP-84E
3/8	1C	35RV50SLD-3/8EKI	2C	91VXL-53E
	1D	40RV50SLD-3/8EKI	2D	91VXL-58E
3/2	1E	35RV50L-325E	2E	95VP-60E
	1F	40RV50L-325E	2F	95VPX-68E
	1G	40RV58LD-325EKI	2G	21BPX-68E