

ランドリーハンガー


商品掲載ページP.298

梱包内訳


■ 本体



■ 取り付けビス(8本)



部材図



呼び	W
100タイプ	1000
150タイプ	1500
180タイプ	1800

施工手順

■ 計8か所、ビスで止めて下さい。



⚠ 注意

- ・ 梁などの十分強度がある下地に固定してください。
- ・ ビスは締めすぎないでください。
⇒ 電動ドライバー等でビスを空回りさせると、下地にビスがきかず落下などの重大事故につながります。

ご使用に際しての注意事項

- ① 耐荷重を必ずお守りください。
- ② お手入れは柔らかい布で乾拭きして下さい。
しつこい汚れは、固く絞った柔らかい布で水拭きするか、中性洗剤を布にとってから拭いてください。
- ③ ビスがゆるんだら、すみやかに締め直してください。