

PRIVACY TENT DX

プライバシーテントDX

災害発生時に避難所での

プライバシーを守ります！



3タイプの
屋根の展開

オープン


メッシュ

遮光

※テント内の防災用品は付属しません。



- ①ホワイトボード×1
- ②水性ペン×1
- ③イレーザー×1



防災素材だから
安心

組み立て
簡単

3タイプの展開
屋根付き

収納時
省スペース

出入り可能
車椅子

プライバシーテントDX[屋内用]

品番	税抜価格	仕様	外寸(mm)	JAN	箱入数
			W×D×H		
RS-5	45,000 円	天面3種構造(遮光・メッシュ・オープン)	2100・2100・1800	4943740487020	1/2

材質：ポリエステル、スチールワイヤー、ナイロン 付属品：テント収納袋、アルミ敷きマット1枚、取扱説明書、小物袋（ホワイトボード1枚・水性ペン1本・イレーザー1個） 製造国：中国

FEATURE 製品の特徴



車椅子で出入り可能です



2つの表札入れがあります




市町村名の名入れもできます



省スペースで保管できます



防災素材を使用



別注製作も可能です

ASSEMBLY

組み立て方法

テントの組み立て・収納・
製品の紹介の詳しい
動画はこちら



組み立て方法



収納方法



製品紹介



1 袋からテント・アルミマット・小物袋を取り出します。



2 テントが勢いよく広がらないようにゆっくりと広げます。



3 広げたテントを水平にします。



4 上下の向きを確認して立てます。



5 両端を持って一直線になるように広げていきます。



6 一直線に広げたら、中心部分を対角線上に引っ張り、正方形になるように広げます。



7 綺麗な正方形になるように、形を整えます。



8 出入り口ファスナーを開け、上部にまとめます。



9 付属のアルミマットを用意します。



10 アルミマットを敷きます。



11 マットのフックをテントの四隅に固定します。



12 完成です！