

バッテリー取扱説明書

この度は製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

製品ご使用前に本取扱説明書を必ず最後までお読みいただき、十分ご理解のうえ正しくご使用ください。

本取扱説明書は製品を廃棄するまで大切に保管してください。

主な仕様

材 質	ABS+リチウムイオン電池
外 寸	73x26x105mm
重 量	約262g
Capac i t y	3.6V / 14400mAh 51.84Wh
定 格 容 量	3670mAh
定 格 電 圧	12V
入 力	USB-C入力端子:5V、3A max
出 力	DC出力端子:12V/1.67A
使用可能温度	0℃～45℃
充電可能温度	0℃～45℃
保管可能温度	0℃～45℃
使用可能時間	約8時間(フル充電時・社内基準による)

※使用可能時間は、使用環境や機器の状態などにより変動します。

※使用済みのリチウムイオン電池は、出力端子および入力端子をテープなどで絶縁したうえで、充電式電池リサイクル協力店へお持ちいただくか、設置してある充電式電池リサイクルBOXに入れください。

充電式電池リサイクル協力店については、下記の一般社団法人JBRCのホームページをご覧ください。

<https://www.jbrc.com/>

【販売元】

セーフラン安全用品株式会社

〒559-0034 大阪市住之江区南港北 2-1-10 ATC ビル ITM 棟 4 階 K-1

TEL 06-4703-3595 FAX 06-4703-3596

<http://safe-run.co.jp/> info@safe-run.co.jp

MADE IN CHINA

■警告表示の定義■

誤った取扱いによる事故を未然に防ぐための重要な内容を、危害や損害の程度によって「危険」「警告」「注意」の警告表示に区分して示しております。本文をよく読み、理解したうえで安全にご使用ください。

 危 険	取扱いを誤った場合、使用者が死亡又は重症を負う可能性が極めて高いことを示します。
 警 告	取扱いを誤った場合、使用者が死亡又は重症を負う可能性があることを示します。
 注 意	取扱いを誤った場合、使用者が健康を害するか又は商品の性能に影響が生じる可能性があることを示します。

■使用上の注意■

本製品を安全にお使いいただくために、以下の注意事項を必ずお守りください。

※本品の不適切な使用や誤った取扱いについて、当社は一切責任を負えませんので、予めご了承ください。

 危 険	- 火気厳禁！引火性ガスが充満した場所、火気のある場所、溶接現場等では絶対に使用、充電、放置しないでください。 - 本品を火中に投下したり、オープンや電子レンジ、加熱調理機器や高圧容器で加熱しないでください。 - プラグ、ジャック部にホコリやごみが付着したまま使用、充電。放置しないでください。 - 液漏れなどが発生した場合直ちに使用をやめ、火気から遠ざけてください。 - 漏れ出た液が皮膚や衣服に付着した場合は、直ちにきれいな水で洗い流し、医師の診断を受けてください。 - 万が一目に入った場合、こすらず直ちにきれいな水で洗い流し、医師の診断を受けてください。 - 針金などを入出力端子へ挿入しないでください。 - 水に濡れた場合は使用しないでください。感電、ショートによる発火の原因となります。 - 直射日光や炎天下、高温、多湿、水のかかる場所、火気の近くで使用、充電、保管、放置はしないでください。
 警 告	- 本製品は防爆仕様の製品ではございません。引火性ガスなどが充満した場所では絶対に使用しないでください。 - 本製品の分解、改造、修理は厳禁です。感電やケガ、火災などの原因になります絶対におやめください。 - 使用环境温度：0～45℃それ以外の温度環境下では使用、充電、保管、放置しないでください。 - AC100V～240V以外の電源では使用しないでください。 - 本体が異常発熱した場合は電源を切ってください。 - 製品本体、コード等に異臭、発熱、変色、変形、その他の異常がある場合は、絶対に使用しないでください。 - 濡れた手でコードの抜き差し、電源プラグの抜き差しは絶対にしないでください。 - 小さなお子様の手の届かない場所で使用、保管、放置してください。 8時間を超えても充電が終了しない場合は、寿命または故障の可能性があります、使用を中止してください。
 注 意	- 強い力を加えたり、投げる、落とす、蹴る、踏みつけるなど乱暴な取扱いはいしないでください。 - 本製品は防水構造ではございません。電気部品に水や水分、雨水がかからないようご注意ください。 - 水洗いはできません。汚れた場合は乾いた布でふき取ってください。 - 水や洗剤、ベンジンやシンナー、石油類等は使用しないでください。 - 長期間使用しない場合は、ケーブルを取り外し、高温多湿を避け保管してください。 - 長期間使用しない場合は、約3ヶ月ごとに満充電してください。 - 弊社指定の専用バッテリーと組み合わせてご使用ください。 - 弊社指定の機器以外を接続したことによる事故、ケガ、故障等に対し弊社は一切の責任を負いません。