


B2M快递柜 说明书 尺寸:148mm×210mm



目次	
安全上・使用上のご注意	3
梱包内容&製品仕様	4
設置方法	5-7
・脚の取り付け	5
・設置場所について	5
・盗難防止および製品固定について	6
・その他の取り付け方法	6-7
ダイヤル錠をご利用になる前の初期設定手順	7-9
・下扉のダイヤル錠を設定する	7-9
・上扉のダイヤル錠を設定する	9
使用方法	10
1.荷物の配達	10
2.郵便と荷物の取り出し	10
各部の説明	11
1.印鑑ホルダー	11
2.配達員様向けマグネット式プレート	11
3.配達員様向け案内ステッカー	11
4.プロテクトクッション	11
5.お手入れ	11
保証書	12

