


単位：mm

①商品取付け高さ (床からブラケット 取付け位置まで)	②ブラケット取付け 位置から操作棒 下端までの長さ
~600	200
610~2000	550
2010~2500	1050
2510~3000	1550
3010~3500	2050
3510~4000	2550



操作方法

【ポール式】



ブラインドの昇降はコードで、スラットの角度調整は操作棒で行うオーソドックスな操作方法です。