

取扱説明書

【ロールスクリーン】

この度は弊社の商品をお買い上げいただき、誠に有難うございます。
ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、安全にお使い下さい。
取扱説明書は大切に保管してください。

◎ 安全のために必ずお守りください



警告

□ お取付け前にご確認下さい

- ☞ 付属のネジは木部以外には絶対使用しないでください。
製品が落下する恐れがあります(木部は25mm以上の厚さが必要です)
- ☞ 本製品を取付ける下地の強度や材質を確認し、施工してください。
確実に下地に取付いていない場合は落下の恐れがあります。
- ☞ 取付け位置は下地や外装材の端部にならないように取付けてください。
- ☞ 取扱説明書のブラケット位置と取付け数を必ず守ってください。
- ☞ 取付け用ブラケットに本体を確実に固定してください。
固定が不十分の場合、落下する恐れがあります。
- ☞ 火のそばでのご使用は危険ですので絶対おやめください。

□ ご使用前にご確認ください

- ☞ 本製品に物を吊下げたり、スクリーンにぶら下がることがないようにしてください。
- ☞ 破損や落下の原因になるため、急激な操作や無理な操作は行わないで下さい。



注意

□ お取付け前にご確認下さい

- ☞ 本製品は屋内用です。屋外では使用しないでください。
- ☞ 浴室や湿気が多い所では変質や変色の原因になりますのでご使用しないでください。
- ☞ 振動が起こる場所や不安定な場所には取付けないでください。
- ☞ 巻きずれの原因となる為、本体は必ず水平になるように取付けてください。
- ☞ 取付けの際には小さなお子様が近くにいない状況で作業してください。
- ☞ 付属の部品は小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。
- ☞ 付属品に不具合などが発見された場合は使用しないでください。

□ ご使用前にご確認ください

- ☞ 破損やけがの恐れがあるので分解、修理、改造などはしないでください。
- ☞ 本製品の下や周りに貴重品や壊れやすいものを置かないでください。
- ☞ 強風の際には生地をおろしたまま窓を開けないでください。
破損や思わぬ事故につながる恐れがございます。
- ☞ 開閉動作の範囲に動きを妨げるものや破損の恐れがあるものがないかご確認ください。



お願い

□ ご使用について


- ・本製品を本来の使用目的以外に使用しないでください。
- ・強風の時には、必ず窓を開めるか、スクリーンを巻き上げた状態にしてください。
- ・天災などの不可抗力やお客様のお取り扱い上の不注意、不当な修理、改造による故障、破損に対する保証は致しかねます。
- ・室外や高温、多湿、低温の環境では使用、保管しないでください。
- ・製品及び梱包材の廃棄につきましてはお住いの自治体の取り決めに従い行ってください。

□ お手入れについて

- ・日頃のお手入れは、柔らかいインドモップやハタキ等を使用いただき、やさしく表面のほこりを取り払ってください。
- ・変質、変色の恐れがございますので漂白剤や洗剤は使用しないでください。
- ・使用しているうちに生地の上端にほつれが生じる場合があります。その場合はほつれ部分をはさみなどでカットしてください。


◎ 製品構造

※全体図



※全体図 (側面)

(mm)



(正面付け)

※部品名

番号	部品名	素材
①	サイドホルダー	樹脂成型品
②	セットバー	アルミ押出型材
③	ブラケット	樹脂成型品
④	ローラーパイプ	アルミ押出型材
⑤	スクリーン	化学繊維 (ポリエステル)
⑥	ウエイトバー	アルミ押出型材
⑦	操作クリップ	樹脂成型品
⑧	ウエイトバーキャップ	樹脂成型品

※付属品数量

番号	付属部品 (全サイズ共通)	数量
①	ブラケット	2個

※付属品 (mm)

