

[取扱説明書]

この度は弊社製品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。
 ご使用前に必ず本書をお読みにになり、ご理解の上本製品をご使用ください。
 また、読み終わった後も本書を大切に保管し、必要に応じて再読してください。

パッケージ内容



固定用クランプ



カメラ台座用ステー



取付用ネジ2個
(M5X12)



固定用ネジ2個
(M4X10)

取付手順

1. カメラ台座用ステーのAの穴と取付けたい側方カメラの台座の穴を合わせて付属の固定用ネジで仮止めします。
2. カメラ台座用ステーのBの穴と固定用クランプの穴を合わせて付属の取付用ネジで仮止めします。
(クランプの穴は2か所から取付け位置に応じて選択してください。)
3. クランプのネジを緩めて、サイドミラーアームの任意の位置に挟んでからネジを締めてアームに固定します。
 ※必ずミラーの視界の妨げにならない位置に固定してください。
4. 台座に側方カメラを取付けてください。
5. モニタでカメラの映像を確認して側方カメラの向きを調節してください。
6. 調節が終わったらネジを本締めして固定してください。

カメラ台座用ステーネジ穴位置



カメラ取付例



ミラーアーム上部取付例



ミラーアーム下部取付例



ご使用にあたっての注意

- ※必ず付属部品を指定通りに使用してください。誤った仕様は本機の脱落や故障の原因となります。
- ※取付け後各パーツが動かないか確認してください。
動く場合は各部のネジをドライバーで確実に締めて動かないようにしてください。
締め付けが甘いと走行中にネジが緩んで脱落や思わぬ事故の原因となります。
- ※取付け後にモニターでカメラの撮影範囲、角度、高さ等の映りと実際に目視での見え方の差を事前にご確認ください。
- ※ブラケットの取付位置は、サイドミラーの視界の妨げにならない位置に固定してください。
- ※本製品は側方カメラの固定専用です。その他の用途には絶対に使用しないでください。

株式会社 **ジェットイノウエ**

〒125-0063 東京都葛飾区白鳥3-14-18
TEL.03 (3602) 1121 FAX.03 (3604) 6218
URL : <http://www.jet-inoue.co.jp/>

●本製品のお問い合わせは物流センター・カスタマー窓口

TEL 0120-596-332

受付時間：月～金（祝祭日除く） 9:00～16:30

本製品の仕様および外観は、商品改善のため、予告なく変更する場合があります。