


9・MB247VGT

本体



△ 注意	△ 警告	△ 危険
この機器は、電圧が24Vの充電式で、 充電時に充電器の充電指示ランプが点灯するまで充電してください。 充電完了後は、充電器から取り出し、充電器の充電指示ランプが点灯しないことを確認してください。	この機器は、電圧が24Vの充電式で、 充電時に充電器の充電指示ランプが点灯するまで充電してください。 充電完了後は、充電器から取り出し、充電器の充電指示ランプが点灯しないことを確認してください。	この機器は、電圧が24Vの充電式で、 充電時に充電器の充電指示ランプが点灯するまで充電してください。 充電完了後は、充電器から取り出し、充電器の充電指示ランプが点灯しないことを確認してください。