

31・BSM-840SLT-C2-1・1040SLT-C2-1・1240SLT-C2-1・1540SLT-C2-1 BSM-840SLT-BC2-1・1040SLT-BC2-1 警告ラベル

1 警告 残りの薬剤や、洗浄水は自分のは場内で、 業者の無い様に処理すること。 ● 洗浄液・容器の取扱い ● 使用後の機体散布装置は、十分に洗 浄し、薬剤タンクの洗浄廃液は安全 な場所に処理すること。 ● 空容器は、安全な場所に廃棄する こと。	2 注意 安全に作業するために 取扱説明書をよく読んで 機械の使い方を覚えて から使用すること。 176778	3 警告 飲料水源及び生物を飼育して いる湖沼からの直接給水は絶 対行わないこと。 注意 ● 薬剤の取扱い注意 使用する薬剤の取扱説明書を よく読んで正しく使用する こと。	4 警告 服装は、体にあったものを着用して下さ い。保護衣・保護マスク・保護メガネ・ ゴム手袋・作業靴（長靴）等を用意し、 安全な服装で作業すること。 177240
5 注意 ・ トップリンクは両手でしっかりと 持ち、確実に取付けること。 ・ 安全リンクは必ず取付けること。 ・ 安全リンクを完全にきかせた状態 で作業しないこと。 177397	※～2020年5月 6 注意 トラクタにスプレーヤ を装着して、一般公道 を走行しないこと。 177398	7 警告 スプレーヤの取付け、取 外しを行う場合、薬剤タ ンクを空の状態で行うこ と。 177399	8 警告 ・ ブームの反転操作はブームを完 全に縮めて行うこと ・ 傾斜地で反転操作は絶対に行わ ないこと ・ 走行しながらの反転操作は行わ ないこと 177400
9 警告 ユニバーサルジョイントを取 付ける場合、トラクタのエン ジンを停止し、キーを抜き、 駐車ブレーキをかけ、PTOの クラッチを必ずOFFにするこ と。 177401	10 警告 作業半径内立入禁止 最大作業半径16m	11 警告 スタンドを降ろす時はス タンドに手を添えてから ピンを抜き、ゆっくりと 降ろすこと。 185250	12 注意 ブーム全体の高低作業を行う 場合は、ブームを開きブーム 長さを完全に縮めた状態で 行うこと。 P/N 980175
13 警告 移動、運搬時は次のことを必ず守ること。 1. フォークリフトの場合 付属の角材を取付けフォークのツメを指示位置に差し 込み移動を行うこと。（散布時は角材を取外すこと） 2. クレーン吊りの場合 機体重量を充分に支えるだけの強度を持った索等を目 示位置に引っ掛け索を吊り下げて下さい。 アイソット が無い場合 アイソット がある場合 6001・320kg（ブーム重） 6001・340kg（ブーム重） 10001・360kg（ブーム重） 12001・380kg（ブーム重） 177402			