

製品名：ファインガードプロ®エアW01

着用手順書

作成:2023年3月6日



* 電動ファン付き作業服の
前面部のファスナーは引っ掛けて、
開けたまま

- ①電動ファン付き作業服を着用する。 ②両足・両腕を製品の袖に通す。

* 前面部（お腹から胸まで）の
ファスナーは開けたまま



ファスナーの
引き上げ位置



左側



右側

- ③製品前面部のファスナーを腹部まで閉める。 ④吸気位置調整ヒモで、左右のファン位置を合わせる。



首元



右脇



左脇



両股

- ⑤作業状況に応じて、首元・両脇・両股のファスナーを開閉する。
(電動ファンの電源をON/風量調節後でも可)



- ⑥電動ファン付き作業服の
電源をON/風量調節する。

- ⑦前面部のファスナーを閉める。



⑧着用完了

* 内部着用：電動ファン付き作業服のファスナーは引っ掛けて、
開けたままにする。

- ①製品内の空気循環効率が増し、より効果的に首元・両脇・両股から湿気を排出できます。
②電動ファン付き作業服の電源のON/OFF、風量調整が安易になります。

原田産業株式会社 セーフティープロテクションチーム

【大阪】

〒542-0081

大阪府大阪市中央区南船場2丁目10番2号

TEL : (06) 6244-0975 FAX: (06) 4704-9157

【東京】

〒100-7026

東京都千代田区丸の内2丁目7番2号 JPタワー26階

TEL : (03) 3213-8295 FAX: (03) 3213-8399