

1 1 3・警告ラベル

1

注意

- 走行前には駐車ブレーキを解除すること。
- 駐車時には、必ず駐車ブレーキを掛けること。

176767

2

警告

残りの薬剤や、洗浄水は自分のほ場内で、薬害の無い様に処理すること。

176767

3

注意

点検、調整、清掃時には必ずエンジンを停止し、キーを抜くこと。作業時はカバーを必ず取り付けること。

176767

4

注意

安全に作業するために取扱説明書をよく読んで機械の使い方を覚えてから使用すること。

176778

5

注意

横方向へのけん引は行わないこと。必ずまっすぐにけん引すること。

176779

6

注意

バッテリー充電、点検調整時には必ずバッテリーコードマイナス極側を外すこと。

176789

7

注意

- デフロックを入れる時は必ずハンドルを直進状態にすること。
- デフロックを入れたまま旋回しないこと。

176775

8

警告

洗浄液・容器の取扱い

- 使用後の機体散布装置は、十分に洗浄し、薬剤タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理すること。
- 空容器は、安全な場所に廃棄すること。

177277

9

警告

飲料水源および生物を飼育している湖沼からの直接給水は絶対に行わないこと。

177278

10

注意

薬剤の取扱い注意

使用する薬剤の取扱説明書を良く読んで正しく使用すること。

177239

11

警告

この機械での一般道路走行はできません。トラック等に搭載して運搬すること。

176759

12

警告

服装は、体に合ったものを着用して下さい。保護衣・保護マスク・保護メガネ・ゴム手袋・作業靴（長靴）等を用いし、安全な服装で作業すること。

177240

13

警告

バッテリーが破裂（爆発）する恐れがあるので、バッテリー液量不足した状態での使用・充電はしないこと。

14

警告

排気ガスは、人体に有害です。室内や換気の悪い所で運転しないこと。

177411

15

注意

高温注意

さわると火傷をするおそれがあります。

16

注意

1. 最大積載量（薬剤タンク満水と付属品搭載）以上は積まないこと。
2. 乗車定員は1名です。2名以上は乗車しないこと。
3. 高速走行時（副変速H）急旋回は行わないこと。
4. 走行時およびほ場への進入時の整備を行うこと。
5. 作業時および傾斜地走行時の変速位置は、低速側（副変速L）とすること。
6. 降坂時には必ずエンジンブレーキを併用すること。
7. 運転席から離れる時は、必ずエンジンを停止しキーを抜くこと。
8. 駐車時は必ず駐車ブレーキとタイヤロックを併用すること。
9. 危険を感じた時は、作業を中止すること。

176770

17

警告

トラックへの積み・降ろし時は次のことを必ず守ること。

1. 平坦地で助手の立会指導のもとで行うこと。
2. 本機の周囲に人を近づけないこと。
3. アユミ板は十分な強度と長さ、板厚のあるすべり止め付きのものを使用すること。
4. アユミ板の傾斜角度は、15度以下のこと。
5. 薬剤タンク空にて、低速で積み・降ろしを行うこと。
6. 積み・降ろしの途中でエンストしたときは、取扱説明書に記載されている方法で、対処すること。
7. 積み込んだら、エンジンを停止し、変速レバーを中立以外に入れ、その後駐車ブレーキを掛け、指定の場所にロープをかけた本機を固定すること。

ほ場への出入りには、次のことを必ず守ること。

1. ほ場への出入りは低速で、傾斜に対し直角に進入すること。
2. 斜めの進入は、転倒の危険があるため絶対に行わないこと。
3. ほ場への進入角度は15度以内とし、軟弱な場合は、小石やコンクリート等で地盤を固め進入路を整備すること。

176813

18

注意

指を切傷するのでファン、ベルトに触れないこと。

176856

19

火気
厳禁

排気ガス
注意

マフラ
高温注意