

6 6・警告ラベル

1 注意 ●走行前には駐車ブレーキを解除すること。 ●駐車時には、必ず駐車ブレーキを掛けること。 176700	2 警告 残りの薬剤や、洗浄水は自分のほ場内で、障害の無い様に処理すること。 176700	3 注意 点検、調整、清掃時には必ずエンジンを停止し、キーを抜くこと。 176700	4 警告 飲料水源および生物を飼育している湖沼からの直接排水は絶対に行わないこと。 176700
5 注意 安全に作業するために取扱説明書をよく読んで機械の使い方を覚えてから使用すること。 176720	6 注意 バッテリー充電、点検調整時には必ずバッテリーコードマイナス側を外すこと。 176700	7 注意 薬剤の取扱い注意 使用する薬剤の取扱説明書をよく読んで正しく使用すること。 177230	8 警告 この機械での一般道路走行はできません。トラック等に搭載して運搬すること。 176700
9 警告 排気ガスは、人体に有害です。室内や換気の悪い所で運転しないこと。 176710	10 注意 ・ノズルから高圧が噴出します。エンジンが運転中は、噴射部に近づかないこと。 ・回転物に巻き込まれるのでカバーを開けたままエンジンを始動しないこと。 ・点検、整備するときは、エンジンルーム内の部品が冷えてから行うこと。 176710	11 警告 洗浄液・容器の取扱い ●使用後の機体散布装置は、十分に洗浄し、薬剤タンクの洗浄液は安全な場所に処理すること。 ●空容器は、安全な場所に廃棄すること。 176700	12 警告 服装は、体に合ったものを着用して下さい。保護服・保護マスク・保護メガネ・ゴム手袋・作業靴（長靴）等を用意し、安全な状態で作業すること。 176700
13 注意 火気厳禁 燃料を使用すること。補給の際は必ずエンジンを停止すること。 176710	14 注意 1. 最大積載量（燃料タンク容量と付属品重量）以上は積まないこと。 2. 積載重量は1名です。2名以上は乗せないこと。 3. 高速走行時（時速40km/h以上）急加速は行わないこと。 4. 走行時および止場への進入時の速度を遅くすること。 5. 作業時および機体搬送時の速度は、低速（前進1）とすること。 6. 降坂時は必ずエンジンブレーキを使用すること。 7. 降坂時から登る時は、必ずエンジンを停止しキーを抜くこと。 8. 急加速時は必ず駐車ブレーキとタイヤ止めを使用すること。 9. 急降を感じた時は、作業を中止すること。 176700	15 警告 トラックへの積み・降ろし時は次のことを必ず守ること。 1. 平場で積みの立止位置の中心で行うこと。 2. 本機の重量に人を近づけないこと。 3. アフタ部は十分な距離と長さ、傾斜のゆるすべし止め付きのものを使用すること。 4. アフタ部の傾斜角度は、15度以下のこと。 5. 燃料タンク蓋にて、保護で積み・降ろしを行うこと。 6. 積み・降ろしの途中でエンストしたときは、機体前方側に移動している状態で、対処すること。 7. 積み込んだら、エンジンを停止し、固定レバーを中立以外に入れ、その後駐車ブレーキを掛け、機体の傾斜にロープを掛け本機を固定すること。 止場への出入りには、次のことを必ず守ること。 1. 止場への出入りは低速で、傾斜に対し直角に進入すること。 2. 傾斜進入は、傾斜の急峻があるため絶対に行わないこと。 3. 止場への進入角度は15度以内とし、傾斜の場合は、小石やコンクリート等で傾斜を滑り止めの進入路を確保すること。 176001	