



31・BSM-1350L-18GK/BSM-1550L-18GK

ハリマーク



≒100≒ 14

≒200≒ 15

≒300≒ 16

≒400≒ 17

≒500≒ 18

≒600≒ 19

≒700≒ 20

≒800≒ 21



≒900≒ 22

≒1000≒ 23

≒1100≒ 24

≒1200≒ 25

≒1300≒ 26




給油一覧表					
No.	給油品名	使用サイズ	単位	40℃時油圧	100kPa時
1	エンジン油	40℃時油圧	100kPa	50	100
2	エンジン油	40℃時油圧	100kPa	50	100
3	エンジン油	40℃時油圧	100kPa	50	100
4	エンジン油	40℃時油圧	100kPa	50	100
5	エンジン油	40℃時油圧	100kPa	50	100
6	エンジン油	40℃時油圧	100kPa	50	100
7	エンジン油	40℃時油圧	100kPa	50	100
8	エンジン油	40℃時油圧	100kPa	50	100
9	エンジン油	40℃時油圧	100kPa	50	100
10	エンジン油	40℃時油圧	100kPa	50	100
11	エンジン油	40℃時油圧	100kPa	50	100
12	エンジン油	40℃時油圧	100kPa	50	100
13	エンジン油	40℃時油圧	100kPa	50	100




9 常用圧力 2MPa

10 ポンプ回転速度 620

11 取扱要領
散布作業を停止、もしくは終了させる場合は、メインコックを(停止)の位置にしてからトラクタのPTOを切ること。



1550L-18GK
≒1400≒ 27
≒1500≒ 28



38 ドレン口

39 がんばろう! 北海道農業
Boom Sprayer MARUYAMA

