



## 付属品 / 取り扱い方法

### <スマホ望遠レンズ(本体)>



フォーカスリングを回転させることでピントの調節が可能です。

### <アイカップ>



接眼レンズに接続することで、単眼鏡として使用可能です。

### <クリップ>



レンズポートは上下に動かすことができ、様々なスマートフォンに対応可能です。

### <レンズキャップ>



レンズを傷や指紋、水滴などから保護します。

## 使用方法

1




クリップをスマートフォンに挟み、レンズポートをカメラの中心に合わせてください。

2



クリップ上部のネジを右方向に回し固定します。

3



クリップがズレないように持ちながら、スマホ望遠レンズ本体を右方向に回し固定します。

4



フォーカスリングを回してピントを調整します。