


14. イノベーターⅡ シール関係



水洗い厳禁!!



使用する前に必ずご確認ください
苗のせいの往復移動でブザーが8回鳴ることを確認してください。
往復8回の感知がないと正常に散布されません。

安全上のご注意

- ① 容器本体や手元スイッチボックスに衝撃や加重を加えないで下さい。
- ② 容器への農薬の投入は最大6kgです。それ以上は投入しないで下さい。
- ③ 散布後の残った農薬は必ず他の容器に移し替えて下さい。残したままにすると故障の原因となります。
- ④ 湿ったり濡れた農薬は絶対に使用しないで下さい。目詰まりの原因になります。
- ⑤ 吐出口に指または異物等の挿入は絶対にしないで下さい。
- ⑥ 電源スイッチが入っているときは、吐出口部分を絶対に触らないで下さい。目や顔に損傷を及ぼす恐れがあります。
- ⑦ 容器本体を清掃するときは必ず田植機のエンジンを切り、手元スイッチボックスのスイッチを「切」の状態にし、乾いた布等で清掃して下さい。
- ⑧ 田植機の清掃の際には、容器本体を外してから田植機の洗浄をお願いいたします。散粒機内部に水が入りますと故障の原因となります。
- ⑨ 温度40℃以上になる場所には置かないで下さい。
- ⑩ 使用後は必ず手元スイッチボックスのスイッチを「切」の状態にして下さい。また長時間使用しないときは、バッテリー端子も必ず外して下さい。
- ⑪ 田植機の格納保管及びトラックでの運搬時等、容器本体が他に接触する恐れがある場合は必ず田植機より外して下さい。
- ⑫ 使用前には必ず各部の点検をお願いいたします。

散布量の目盛数値を
ご記入下さい



MITSUBISHI

作業前の点検！(ボックス内に予備ヒューズ装備)
・ボルト、ナットのゆるみを点検。
・配線回りのたるみを点検。
・送信機の固定、ワイヤーの引出しを点検。

注意 作業後、電源
リセットにご注意ください。

電源コードは必ず「バッテリー」
に接続してください。
[赤いコードが+]
[黒いコードが-]

ご注意
・軽い再程度は使用に支障はありませんがスチーム、高圧噴射による洗浄は避けてください。
・ワイヤーは、40cm以上無理に引き出さないでください。
・分解しないでください。分解した場合は修理できなくなることもあります。

