# 取 扱 説 明 書

**MonotaRO ワイヤレス画面共有機器　USB-C to HDMI（C１＋R１）**
**HDMI to HDMI（H１＋R１）**

**注文コード：80691436, 80701848**

このたびは、ワイヤレス画面共有機器をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

## 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。
その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ、本文をお読みください。

| | |
|---|---|
| ⚠ 危険 | この表示内容を無視して、誤った取扱いをすると、「死亡または重傷を負う可能性が切迫して想定される」内容をしめしています。 |
| ⚠ 警告 | この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。 |
| ⚠ 注意 | この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。 |

| | |
|---|---|
| 図記号の意味 | ⚠ 注意を促す記号（ △ の中に警告内容が描かれています。）<br>❗ 行為を禁止する記号（ ❗ の中や近くに禁止内容が描かれています。）<br>⃠ 行為を指示する記号（ ◯ の中に指示内容が描かれています。） |

### ご使用上の注意

【はじめに】
- 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。また、本製品の分解・改造修理は、決して行わないでください。
- 本製品の内容またはその仕様により発生した損害については、いかなる責任も負いかねます。予めご了承ください。
- 別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず参照してください。
- 本書は、大切に保管してください。
- 本製品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。
- 本書の内容は予告なく変更されることがあります。
- 本書の一部または全部を無断で使用、複製、転載することをお断りします。
- 本書に記載されている会社名、製品名は各社の商標、および登録商標です。
- 本書では ® ™ は明記しておりません。

#### ⚠ 危険

⃠ 小さいお子様の手の届くところに置かないでください。
誤って口に入れるなどするおそれがあります。

#### ⚠ 警告

❗ 発煙、焦げ臭い匂いの発生などの異常状態のまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。ただちに接続している機器から取り外してください。煙が出なくなってから「MonotaROお問い合わせ窓口」までご連絡ください。

❗ 内部に水などの液体が入った場合、異物が入った場合は、接続している機器から取り外して「MonotaROお問い合わせ窓口」までご連絡ください。そのまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。

⃠ 浴室等、湿気の多い場所では使用しないでください。火災、感電の原因になります。

⃠ 本製品に水を入れたり、濡らしたりしないようにしてください。火災、感電の原因になります。海岸や水辺での使用、雨天、降雪中の使用には特にご注意ください。

❗ 本製品は非常に精密にできております。本製品を落とす、ものをぶつけるなどの衝撃が加わった場合やキャビネットを破損した場合は、接続している機器から取り外して「MonotaROお問い合わせ窓口」までご連絡ください。そのまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。

⃠ 本製品の上に、花瓶、コップ、植木鉢、化粧品や薬品などの入った容器、アクセサリなどの小さな金属物等を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災、感電の原因になります。

⃠ 本製品を分解、改造しないでください。火災、感電、破損の原因になります。

#### ⚠ 注意

⃠ 調理台や加湿器のそばなど、油煙や湿気が当たる場所には置かないでください。火災、感電の原因になることがあります。

⃠ 窓を閉め切った自動車の中や、直射日光が当たるところなど異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。キャビネットや部品に悪い影響を与え、火災、感電の原因になることがあります。

❗ 万が一の事故防止のため、すぐに接続している機器から取り外せるようにしてください。

❗ 長期間本製品を使用しない場合は、安全のために接続している機器から取り外してください。

❗ お手入れの際は、安全のため接続している機器から取り外してください。

⃠ 濡れた手で本製品の操作および着脱をしないでください。感電の原因になることがあります。

❗ お子様がむやみに手を触れないようご注意ください。ケガの原因になることがあります。

❗ 本製品を接続したまま移動する場合は、物にぶつけるなど衝撃を与えないよう注意してください。本製品または送信元機器の USB 端子を破損するおそれがあります。

## 本製品の特長

- HDMI映像出力機器もしくはType-Cポートを備えたスマホ・タブレット・ノートPCの画面をワイヤレスでHDMIディスプレイにミラーリング／拡張ができる。1対1でのワイヤレス接続なのでネットワーク環境がない場所でも設置が可能。
- ソフトウェアのインストール不要。煩わしい設定作業は一切なく、本体を接続するだけですぐに使用が可能。
- HDCP 対応で様々な映像コンテンツを大型ディスプレイにミラーリングできる。
- マルチプラットフォーム対応（iPadOS ／ macOS ／ Windows ／Android ／ ChromeOS）

## 同梱品

本製品のパッケージの内容は、次のとおりです。
お買い上げのパッケージに次のものが同梱されていない場合は、「MonotaROお問い合わせ窓口」までご連絡ください。

送信機／受信機 ……各１
電源ケーブル（USB-C ⇔ A ケーブル）
　C1+R1(USB-C)(注文コード：80701848) …… １本
　H1+R1(HDMI)(注文コード：80691436)…… ２本

## 各部の名称と主な機能

### 送信機

C1+R1(USB-C)(注文コード：80701848)




H1+R1(HDMI)(注文コード：80691436)




### 受信機

C1+R1(USB-C)／H1+R1(HDMI)共通







**❶ USB-Cコネクター**
送信側のスマートフォンやパソコンのUSB-Cポートに接続します。
※接続するUSB-Cポートは、DisplayPortAlt Mode に対応している必要があります。

**❷ ランプ**
【点灯】：接続確立 【点滅】：接続中

**❸ ミラー／ペアボタン**
ボタンを押す毎に、映像を送信／停止します。

**❹ リセットボタン**
機器の設定に使用します。

**❺ HDMI コネクター**
送信側パソコンのHDMIポートに接続します。

**❻ 電源用USB-C ポート**
付属の給電用USBケーブルを接続して、本製品とUSB給電機器を接続します。

**❼ 受信機用HDMI コネクター**
映像を表示するテレビ等のHDMIポートに接続します。

**❽ 給電用USB ケーブル**
C1+R1(USB-C)（1本）
H1+R1(HDMI)（2本）
本製品の電源用USB-CポートとUSB給電機器を接続します。

## 製品保証に関して

- １年間の返品保証の対象となる部分は製品部分のみで、添付品や消耗品は保証対象より除外とさせていただきます。
- 本製品の故障また使用によって生じた損害については、保証の範囲外となり、直接的・間接的問わず、弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
- 弊社は商品どうしの互換性問題やある特定用途での動作不良や欠陥などの不正確な問題に関する正確性や完全性については、黙示的にも明示的にもいかなる保証も行っておらず 互換性問題や特定用途での動作不良等により発生する障害、損害、損失等について一切の責任を負いません。
- 一度ご購入いただいた商品は、弊社にて商品自体の不良が確認されない限り、返品または交換はできません。対応機種間違いによる返品はできませんので予めご了承ください。

■保証期間内であっても、次の場合は保証対象外となり有償修理となります。
- ご購入履歴が確認できない場合。
- 取扱説明書記載の動作条件ならびに機器設置環境を満足していない場合。
- 弊社以外での調整、改造、部品交換に起因した故障および損傷。
- 設備、環境の不備等、使用方法および、注意事項に反するお取り扱いによって生じた故障および損傷。
- お客様が独自にインストールされたソフトウェアに起因して生じた故障および損傷。
- お客様の故意または重過失により生じた故障および損傷。
- お客様の責に帰すべき事由により生じた機能に影響のない外観上の損傷。
- 接続している他の機器に起因して生じた故障および損傷。
- お買い上げ後の輸送や移動による落下、水などの液体こぼれ、水没等不適当なお取り扱い、または使用の誤りにより生じた故障および損傷。
- 火災、地震、水害、塩害、落雷、その他天地異変、異常電圧などにより生じた故障および損傷。
- オークションなどの個人取引や中古品として製品を入手した場合。

■保証期間内であっても、次の場合は無償 / 有償問わず一切の保証はありません。
- 盗難された場合。
- 紛失した場合。

■お買い上げ製品の故障もしくは動作不具合により、その製品を使用したことにより生じた直接 、間接の損害、HDD 等記憶媒体・記憶装置に記憶されたデータ、プログラムならびに設定内容の消失、破損、変更等により生じる損害、逸失利益、ダウンタイム（機能停止期間）、顧客からの信用喪失による損害、設備および財産の損害、設備等の交換費用、お客様および関係する第三者の製品を含むシステムのデータ、プログラム、またはそれらを修復する際に生じる費用（人件費、交通費、復旧費）等、一切の損害につき弊社は、その責任を負いません。また、限定保証の明記がされていない場合であっても、弊社は、契約上または法律上の一切の責任を負いかねます。

■弊社は、製品を運用・使用した結果生じるあらゆる影響につき、一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。

■消費者契約法等により弊社が賠償責任を負うこととなる場合、弊社はお客様が購入された弊社製品などの価格相当額を超えて賠償責任を負うものではありません。

## 機器の接続

**❶ C1+R1(USB-C)　H1+R1(HDMI)　共通【受信機】**




**❷ C1+R1(USB-C)　【送信機】EZCast TX**




**H1+R1(HDMI)　【送信機】EZCast TX**




1. 受信機【RX】をテレビ等の映像機器のHDMIポートに接続し、給電用USB-Cケーブルで**1A以上出力可能なUSB給電機器**と接続します。
2. 送信側のUSB-CポートまたはHDMIポートに、送信機【TX】のUSB-Cコネクターまたは HDMIコネクターを接続します。HDMIコネクターに接続した送信機には、付属の給電用USB-Cケーブルを使用して、別途USB給電機器と接続してください。
3. 各機器を接続して送信機【TX】のランプが「点滅」から「点灯」に変わると、自動的に映像送信が開始され受信側の映像機器に送信側機器の画面が投影されます。
   映像が投影されない場合は、「こんなときは」を参照してください。

⚠ **注意　本製品は通電中は多少熱くなりますので熱のこもりやすい場所への設置は行わないでください。**

## 映像の送信を停止する

映像送信中に【ミラー／ペアボタン】(送信機側)を押すと、送信を停止します。
送信を再開する場合は、再度【ミラー／ペアボタン】を押します。




## 映像を回転 / 拡大表示する（スマホ用機能）※

※受信機のファームウェア Ver.23869011以降

⚠ **注意**　**本機能はスマホ画面用の機能です。**
**WindowsPCでは正しく表示されませんのでご注意ください。**

待ち受け画面表示中や映像送信中に受信機の【リセットボタン】を押すと、画面を回転および一部拡大表示することができます。
受信機の【リセットボタン】を押すごとに映像の表示が回転／拡大され、何度か押すと初期の表示に戻ります。

HINT
- 電源をオフにしても本設定は保持されます。
- 後述「こんなときは」の『■受信機を工場出荷設定に戻す』を行うと、初期の表示に戻ります。

## こんなときは

### 「何も表示されない」

**テレビ等の映像機器のHDMIポートに受信機が正しく接続されているか確認してください。**

- 受信機の電源用USB-Cポートには1A以上出力可能なUSB給電機器を接続してください。TVのUSBポートでは電源が不足して正常に動作しないことがあります。
- H1+R1（HDMI）をご使用の場合は送信機と受信機を取り違えることの無きようご注意ください。

### 「待機画面のまま映像が受信されない」

**送信機のLEDを確認してください。（ペアリング）**

- 通常は送信機の電源を入れてから約10秒ほどで受信機と接続が完了し自動で映像の送信を開始します。
- 送信機のLEDが点灯して、待機画面内のTXからRXへ伸びている矢印の線上に接続を示すアイコンが【✔マーク】になっている場合は、送信機の【ミラー／ペアボタン】を押してみてください。
- 受信機との接続ができず送信機のLED画面が点滅したままの場合、機器を一度取り外し再度接続してみてください。
  再度機器と接続しても受信機と接続されない場合は、送信機と受信機が正しくペアリングできていない可能性があります。下記の手順で送信機および受信機でペアリングをお試しください。




### ■ 受信機【RX】側のペアリング

1. 受信機【RX】をテレビ等の映像機器のHDMIポートに接続し、給電用USB-Cケーブルで、USB給電機器と電源用USB-Cポートを接続します。
2. 受信機【RX】の【リセットボタン】を押したままにして、映像機器に**「Release the button to pair with EZCast」**と表示されたら、ボタンを放します。
   正しくペアリングされると、映像機器に送信機からの映像が投影されます。




### ■ 送信機【TX】側のペアリング

1. 送信側のUSB-CポートまたはHDMIポートに、送信機【TX】のUSB-Cコネクターまたは HDMIコネクターを接続します。HDMIコネクターに接続した送信機には、付属の給電用USB-Cケーブルを使用して、別途USB給電機器と接続してください。
2. 送信機【TX】の【ミラー／ペアボタン】を5秒間押すと、送信機【TX】のランプが「点滅」します。そのままランプが「点灯」に変わるまでお待ちください。
   正しくペアリングされると、映像機器に送信機からの映像が投影されます。




### ■ 受信機を出荷時の設定に戻す

受信機【RX】の【リセットボタン】を10秒間押したままにして、映像機器に**「Reset to Default」**と表示されたらボタンを放します。受信機が再起動し工場出荷時の状態に戻すことができます。

### 「投影した映像が固まる、投影が切断される」

**電波環境で問題が発生している可能性があります。**

- 送信機と受信機の間に遮蔽物がある場合は取り除き、送信機と受信機の距離を近くしてください。
- 本製品はW52（36/40/44/48ch）の電波を使用しています。ご使用の環境に5GHz帯を使用する機器がある場合、それらの機器から離れた場所に設置するなど、設置環境の変更をお試しください。
- 本製品は使用できるチャンネル数は4種類ですので同一空間内に4セットまでのご使用をお勧めします。

## 仕 様

| | | |
|---|---|---|
| 注文コード | 80691436 | 80701848 |
| 型番 | H1+R1(HDMI) | C1+R1(USB-C) |
| 無線LAN | IEEE802.11n(5GHz帯、1T1R、暗号化方式=WPA2-PSK/WPA3-Personal)※1 | |
| インターフェイス | 送受信機：HDMI | 送信：USB-C※3 ／ 受信：HDMI |
| 入力最大解像度 | 1920 × 1080/60p | |
| 出力解像度 | 1920 × 1080/60p、1280 × 720/60p | |
| 伝送距離 | 約10m（見通し距離） | |
| HDCP ※2 | v1.4 | |
| 機能 | 拡張／複製 | |
| サポートOS | − | iPadOS ／ iOS ／ Android ／ Windows ／ macOS ／ ChromeOS |
| 電源 ※4 | DC 5V/1A（USB-C ⇔ Aケーブル） | |
| 寸法 | （W）170×（D）40 ×（H）16［本体ケーブルコネクター含む］ | |
| 質量 | 送信機：約45g<br>受信機：約47g | 送信機：約35g<br>受信機：約47g |

※1：本製品は、W52（36/40/44/48ch）の電波を使用していますので屋外での使用は電波法により禁じられています。
※2：ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります。
※3：接続機器がDisplayPort Alt Modeに対応している必要があります。
※4：本製品にUSB ACアダプタは付属しておりません。1A以上の電流が出力可能なUSB-Aコネクターの給電機器を別途準備ください。


**株式会社 MonotaRO**　https://www.monotaro.com/　TEL:0120-443-509
MADE IN JAPAN
作成日 2026.8.17