SATO

TM-27

ノータッチタイマー手洗い当番®

《手洗い衛生管理用》

取扱説明書

No.1707-20

このたびは、弊社製品「手洗い当番® TM-27」をお買いあげいただきありがとうございました。
ご使用前には、必ず取扱説明書（本書）をお読みになり、裏面の保証書とともに大切に保管してください。

特 徴

本器にはスタートスイッチがありません。非接触式センサ（スイッチ）を搭載し、本体に触れることなくスタートできますので、とても衛生的です。

各部の名称/機能



ご使用方法

ご使用前に電池カバー部の電池絶縁シールを取り外してください。
本体裏面のセットキーで、ご希望のカウントダウン時間に設定してください。
※５秒から最大９０秒まで、５秒単位で設定できます。
タイマー動作中（カウントダウン中）にセットキーを押すと動作が停止し設定時間を表示します。
1）本体正面のセンサ部に【手をかざす】と、センサが感知して「ピッ」と音が鳴りカウントダウンを開始します。
※カウントダウンを途中で停止することはできません。
2）設定時間が経過すると、約５秒間、液晶表示「00」が点滅し「ピーッ」と音が鳴ります。音が鳴り止むと、液晶表示が設定時間に戻ります。
※音が鳴っている間にセンサ部に【手をかざす】と液晶表示の点滅と音が止まり、液晶表示が設定時間に戻ります。

設置方法

●本器は防水仕様ではありません。水がかからない場所に設置してください。
●本体裏面についている「磁石」で金属部分に取付けて使用できます。付属の取付け板を壁やタイルなどに貼り付ければ、金属以外の場所にも取付けることができます。
※取付け板を貼る前に、貼る場所の水分、油分、汚れなどを十分に拭き取ってください。
●壁に掛けたり「スタンド」を引き出して使用することもできます。
●周辺環境（静電気など）の影響により非接触式センサが異常に帯電し、センサ部に手をかざしても反応しない、または勝手に反応する場合があります。このようなときは、２分程度放置し周辺環境に馴染ませると正常動作になります。

電池の交換

電池が消耗すると、液晶表示が薄くなる、音が小さい・鳴らない、カウントダウンが始まらない（センサが感知しない）など正常に動作しなくなります。これらの症状が現れた場合は、すみやかに新しい乾電池と交換してください。
①本体裏面の電池カバーをはずしてください。
②右図のように乾電池の＋－を間違えないように交換し、電池カバーを取付けてください。
※乾電池は３本とも同じ種類の新しい乾電池をご使用ください。
※電池の寿命は使用頻度や使用環境により大きく異なる場合があります。
※付属の電池はモニター用のため、電池寿命が規定より短いことがあります。



⚠ 警 告

●本器は防爆仕様構造ではありませんので、引火性ガスを含んだ雰囲気では絶対に使用しないでください。
●電池を直接ハンダ付け、ショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因となります。万一、溶液が皮膚や衣服に付着した場合には、きれいな水で洗い流し、目に入ったときは、水で洗った後、直ちに医師の治療をうけてください。
●電池は飲み込むと窒息や中毒の恐れがあり大変危険です。幼児の手の届かないところにおいてください。
●電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他金属や電池と混じると発火、破裂の原因となります。

⚠ ご使用上の注意

●火中に投じないでください。
●極端な低温高温、湿気の多いところ、水に濡れるようなところでのご使用はさけてください。
●本体を分解したり、曲げたりしないでください。また、落としたり強いショックを与えないでください。
●お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。

※取扱説明書はこの紙の裏側にあります。

No.1707-20

仕 様

製品名：手洗い当番	電　源：単４形マンガン乾電池（R03）３本
型　式：TM-27	電池寿命：１日20回使用で約１年
材　質：本体ABS樹脂	寸法・質量：約(W)114×(H)62×(D)24mm 約110g（電池含む）

保証規定

1）取扱説明書の注意にしたがって正常な使用状態で故障した場合、お買いあげ後１年間、無償で新しい製品と交換させていただきます。その他の責任は、ご容赦願います。
2）修理の必要が生じた場合は製品に本証を添えて、お買いあげ店または弊社にご持参または送付ください。但し、製品の構造上、分解修理ができませんので、修理に見合った新しい製品とお取替えいたします。
3）保証期間内でも次の場合は有償修理とさせ頂きます。
イ．誤用、乱用および取扱不注意による故障　　ホ．消耗品および付属品の交換
ロ．火災・地震・水害等の災害による故障　　ヘ．本証の提示のない場合および必要事項（お買い
ハ．不当な修理や改造などの電源電圧の異常による故障　　上、販売店名等）の記入のない場合
ニ．使用中に生じた傷等の外観上の変化　　ただ日、
4）本証は日本国内でのみ有効です。また、本証は再発行いたしません。大切に保管してください。

品 質 保 証 書

本保証書はプラグ・ケーブルの際に必要となります。お手数でも余分に切り離さないでご記入のうえ本体の裏側ご使用後の水手洗
に使用ください。※保証書ご記入されず、お客様の購入情報は、商品の修理・交換の際必要となる使用し、それ
以外に使用しません。第三者に提供することは一切ございません。　品名　手洗い当番　型式　TM-27
※お客様名

※ご住所　　※TEL　（　　）

＊以下につきましては、必ず販売店にてご記入捺印ください。

お買い求め店名　　㊞

ご住所　　TEL　（　　）

お買い求め年月日　　年　　月　　日

●製品仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
●カーペット上の水滴はかならずふき取ってください。
それ以外のご責任ご容赦願います。
●付属の電池はモニター用のため、電池寿命が規定より短いことがあります。

製造：台湾

SK 株式会社佐藤計量器製作所
〒101-0045 東京都千代田区神田佐柳台町13丁目4番地
TEL 03-3254-8111（代）FAX 03-3254-8119

〒ラベル ペット

4 974425 170777

T.04　MADE IN CHINA