万能ミニハンガー

OBM-SS(IV)

取り扱い・組み立て説明書

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。**使用前に、このパッケージ裏面を最後までお読みのうえ正しい使い方で末永くご愛用ください。**このパッケージは組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品 質 表 示

- 外 形 寸 法：幅59～97×奥行45×高さ53～83cm
- 構 造 部 材：金属（スチール）
- 表 面 加 工：めっき（クロム）、エポキシ樹脂塗装

組み立て上のご注意

■組み立ては、床にたやかーペットのあるところで行い、商品や床、周辺の家具等に傷が入らないようにご注意ください。
■平らな場所でバランスを取りながら組み立ててください。
■各部のボルト類は仮締めして、組み立て完成後に各部をしっかりと締め付けると、組みなどやすくなります。
■部材・部品を取り付ける時は、それぞれの表・裏面・上下に注意して、組み立て説明書を確認しながら間違わずに取り付けてください。
■組み立てに際して、ネジやボルト・ナット類は、最初に全部を仮締し、組み立て後すべての部分を本締してください。最初から本締すると「ビス三」が生じ、他の部分でネジ穴が合わなくなることがあります。
■組み立てに際は、ご使用前に、組み立て説明書にしたがって、確実に組み立てができたことを確認してください。特に、仮締したネジは、再度しっかりと固定されていることを確認してください。
■設置される前に必ず天井と床の強度を確認してください。強度が弱いと天井や床が破損したり、時間がたつと緩み、商品が転倒してケガをする場合があります。
■直射日光や熱、冷暖房の強風等が直接当たらないようにしてください。変形、変色の原因になることがあります。
■長期間使用され経年は、紫外線による劣化・変色等による劣化が発生していることがあります。定期的（1ヶ月間隔程）に点検してください。金具・変形等の異常を発見した場合、ただちに販売店へ申してください。劣化による破損によりケガをする恐れがあります。
■棚板の上に乗ったり、踏み台としては使用しないでください。転倒し、ケガや商品破損の原因となります。
■この商品は、一般家庭用（内装用）室内用、野外用等に使用しないでください。商品が破損し、ケガの原因になります。
■商品の上には、座布団・枕や、濡れた物を長時間置いたり、ビニール等で長時間おおって使用しないでください。表面の仕上げに変色や、変形、ほころびが発生することがあります。
■日常のお手入れは、乾いた布で軽く拭いてください。汚れがひどい場合は、まず水の中性洗剤を湿ぼしたもので拭き取り、その後すぐに、乾いた布で拭き取ってください。
■シンナーやベンジン等の揮発性物質を含んだ布等で、拭かないでください。表面仕上げに変色や変形、ひびわれが発生することがあります。
■天災等の不可抗力や格別の対策が講じられない不注意、不等な修理、改造による故障・破損等は保証いたしかねます。
■結束線等を守るため、不法投棄はしないでください。
■廃棄処分される場合は、お住まいの自治体の指示にしたがい処分、廃棄してください。

部 品 明 細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

(A)ハンガーベース		2
(B)上部ボール	上 400mm 下 めっき	2
(C)下部ボール	455mm	2
(D)上段ハンガーボール（太）	500mm めっき	1
(E)上段ハンガーボール（細）	535mm めっき	1
(F)下段ハンガーボール（太）	470mm	1
(G)下段ハンガーボール（細）	495mm めっき	1
(H)ブッシュ（大）		1
(I)ブッシュ（小）		3
(J)キャップ（大）		1
(K)キャップ（小）		1
(L)調節レバー		4
(M)六角ボルト		6
(N)六角レンチ		1

組み立て手順

■各部の仮付け箇所は緩めず、組み立て完成後各箇所をしっかり締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

1 ハンガーベースの組み立て



2 ハンガーポールの組み立て～完成

最後に、各部にゆるみが無いか確認してください。



当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口　フリーダイヤル
0120・069・060

■AM9:00～PM5:30　土・日・祝除く
発売元：株式会社　山善
〒550-8558
大阪市西区立売堀2-3-16

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。※商品の仕様は予告なく変更される事があります。

©無断複製・転載禁止　07.08